IР-телефон AT530

Инструкция пользователя.

Оглавление

Характеристики АТ5305
Внешний вид5
Интерфейс5
Электронные характеристики телефона5
Программное обеспечение6
Стандарты и протоколы6
Стандарты совместимости7
Требования к эксплуатации7
Комплект поставки7
Установка7
Настройки для работы с сетью Интернет8
Доступ к настройкам через web-интерфейс8
Текущие настройки9
Сеть9
Настройки WAN9
Настройки LAN11
Настройки VoIP SIP12
Настройки SIP12
Настройки IAX213
Дополнительные настройки15
DHCP сервер15
NAT16
Сетевые сервисы17
Настройки брандмауэра (firewall)18
Настройки QoS19
Настройки SIP20
Цифровая карта (Digital map)22
Настройки вызовов23
Фильтр MMI25
Настройки звука25

VPN	
Быстрый набор	27
Dial-Peer	
Менеджер настроек	
Обновления	
Обновления через интернет:	
Обновление с помощью TFTP/FTP	
Автоматическая регистрация	29
Настройки системы	
Настройки аккаунта	
Телефонная книга	
Настройки системного журнала (syslog)	
Установка времени	
Перезарузка	
Использование кнопок для настройки ір телефона АТ530	
Функции кнопок	
Меню	
Консоль Telnet	
Общая информация	
Структура	
Основные команды	
Глобальные команды	
Древовидная структура	
Аккаунт	
Config	
Список доступа к настройкам брандмауэра	
DHCP	
Правила набора	
Настройки интерфейса LAN	
Настройки интерфейса WAN	
ММІ фильтр	
Настройки NAT	40
Настройки сети	40
Настройки Dial-peer	41
Параметры порта	41

Настройки РРРоЕ	42
Настройки QOS	43
Настройки SIP	43
Управление пользователями	43
Отладка (Уровни 0~7)	44
Сохранение настроек на внешнюю flash-память	44
Пароль	44
Перезагрузка	44
Просмотр информации о работе системы	44
Accesslist (список доступа)	44
Основная информация	45
Звонки	45
Пропускная способность	45
Отладка	45
DHCP-сервер	45
Правила набора	45
Интерфейс	45
Просмотр WAN информации	45
IP	46
Память	46
NAT	46
Порт	47
PPPoE	47
QoS	47
SIP	47
UDP Tunnel	48
Рабочее время	48
Version	48
Удаленный доступ по telnet и выход из него	48
Настройки времени	48
Информация о маршрутизации сети	48
Обновление IP телефона	49
Загрузка файла настройки	49
Диагностика сети	49
Восстановление фабричных настроек	49

POST Mode (безопасный режим)	49
Как войти в безопасный режим?	50
FAQ	50
Какое количество серверов может быть одновременно зарегистрировано в телефоне?	50
Почему после перезагрузки исчезли настройки?	50
Как использовать правила набора?	50
Как использовать функцию быстрого набора?	52
Как настроить цифровую карту?	52
Как воспользоваться функциями переадресации вызова (call forward), перенаправления вызова (call transfer) и трех сторонней конференц-связи?	52
Call forward (переадресация вызова)	52
Call transfer (перенаправление вызова)	53
Как воспользоваться автоответчиком?	54
Как ввести IP адрес с помощью кнопок телефона?	55
Реализация VLAN	55
Реализации VLAN-функций	55
Как подключить гарнитуру RJ9 к телефону АТ-530?	57

Характеристики АТ530

Внешний вид



Интерфейс



Питание: 12VDC,500 мА.

WAN: порт RJ45

LAN: порт RJ45

Электронные характеристики телефона

Особенности электроподключения: на выходе 12В 500мА DC.

Сеть: 2 выхода RJ45, порт WAN, порт LAN

Программное обеспечение

- Одновременная работа с двумя sip аккаунтами
- Поддержка дополнительного сервера
- NAT, Firewall
- DHCP клиент и сервер
- Поддержка протокола PPPoE (используется при работе с ADSL, соединения посредством телефонного модема)
- Поддержка основных G7.ххх кодеков
- VAD,CNG
- Совместимость с G.168, режим подавление эха
- DTMF
- Е.164 план звонков и специальные правила набора номера
- «Горячая линия» (hotline)
- Быстрый набор
- Переадресация вызова и трехсторонняя конференц-связь
- Автоответчик
- Определение номера звонящего абонента
- Возможность установки режима DND (Do Not Disturb Не Беспокоить), «Черного Списка» и списка контактов с ограничениями (Limit List)
- Возможность обновления с настроек и прошивки с помощью FTP, TFTP или HTTP
- Управление через Интернет
- Удаленное управление Telnet
- Возможность установки личного пароля пользователя и супер пароля

Стандарты и протоколы

- IEEE 802.3 /802.3 u 10 Base T / 100Base TX
- PPPoE: PPP протокол для Ethernet
- DHCP Client and Server: протокол динамической конфигурации сетевого узла
- G.711 u/a; G729, G7231 5.3/6.3 аудио кодек
- SIP RFC3261, RFC 2543
- IAX2
- ТСР/ІР: протокол передачи и контроля информации в сети интернет
- RTP: Протокол передачи данных в реальном времени
- RTCP: протокол контроля в реальном времени
- VAD/CNG сохранение пропускной способности
- Telnet: протокол удаленного доступа сети интернет
- DNS: сервер доменных имен
- TFTP: простейший протокол передачи файлов
- НТТР: протокол передачи гипертекста
- FTP: протокол передачи файлов

Стандарты совместимости

- CE : EN55024,EN55022
- FCC часть 15
- Соответствует директиве ROHS Евросоюза
- Соответствует директиве ROHS Китая



Пояснение: Буква «е» является первой буквой слов «окружающая среда (environment)» и «электронный (electronic)»; кайма в виде двух стрелок является символом переработки. Число 20 означает количество лет, в течение которых данная продукция не представляет опасности для окружающей среды.

Однако, примите во внимание, что указанное количество лет безопасного для окружающей среды использования оборудования, не является гарантийным сроком его работы.

Требования к эксплуатации

- Рекомендуемая температура использования: от 0° до 40° С (32° 104° F)
- Допустимая температура хранения: от -30° до 65° С (-22° 149° F)
- Влажность: от 10 до 90%, не допускать намокания

Комплект поставки

- Упаковка: 338×220×85 мм
- Комплект поставки включает в себя:
 - ✓ IP телефон АТ530
 - ✓ Блок питания (12В ,500мА)
 - ✓ Руководство пользователя на CD-диске

Установка

Воспользуйтесь ethernet-кабелем для подключения LAN-порта аппарата AT530 к Вашему компьютеру. Для выхода в сеть установите на компьютере указанный (192.168.10.х) или динамически полученный IP. Откройте веб-браузер и введите 192.168.10.1 в адресную строку. В результате произведенных действий Вы должны увидеть страницу регистрации пользователей AT530. Имя пользователя и пароль по умолчанию:

	имя пользователя/пароль	
для администратора:	admin/admin	
для гостей:	guest/guest	

При установке телефона, используются следующие разъёмы:



Настройки для работы с сетью Интернет

Доступ к настройкам через web-интерфейс

Введите в веб-браузер IP адрес AT530 и нажмите клавишу ENTER для перехода к странице регистрации, затем введите имя пользователя и пароль для перехода к странице настройки телефона AT530.

По умолчанию используются следующие имя пользователя и пароль:

		имя пользователя/пароль	
для администратора:		admin/admin	
	для гостей:	guest/guest	
Current State Network VolP Advance Dial-peer	для гостеи:	Username: admin Password:	
Config Manage			
Sustan Manage			
System manage			

Текущие настройки

IP Phone

Running Status

Network

WAN	Connect Mode	Static	MAC Address	00:09:45:52:a1:c8
	IP Address	192.168.1.32	Gateway	192.168.1.254
LAN	IP Address	192.168.10.1	DHCP Server	ON

VolP

Default Protocol:SIP				
	Register Server	59.188.21.238	Proxy Server	59.188.21.238
SIP	Register	ON	State	Registered
	SIP Stun	OFF		
IAX2	IAX2 server		Register	OFF
	State	Unregistered		

Phone Number

Public SIP	111				
Private SIP					
IAX2					

Version: VOIP PHONE v1.0 Nov 16 2006 17:26:52

Данная страница показывает текущие настройки телефона

Раздел Network (Сеть) показывает параметры портов WAN и LAN и их текущие настройки.

Часть **VoIP** показывает рабочее состояние протокола VoIP. Здесь Вы можете посмотреть произошла ли регистрация телефона AT530 на SIP сервере.

Раздел Phone number (Телефонный номер) содержит информацию о личных и общедоступных sip номерах.

Сеть

Настройки WAN

WAN Configuration

Acti	ve IP	Cu	rrent Netmask	N	IAC Address	Current Gateway
192.16	192.168.1.35 255.255.255.0		00	:01:02:03:04:05	192.168.1.1	
		in the Code				
Iviac	Authen	acating Code				
VLAN Er	nable					
) Static	💿 DHC		1			
	10	Address	1021691170		Netmask	255 255 255 0
Static		Gateway	10216911	_	Holmosi	233.233.233.0
	Primary DNS		202.06.124.122	_	Alternate DNS	202.06.129.69
DNS			202.90.134.133		Auto DNS	202.30.120.00
					Hato Brio	
PPPOE Se	erver	ANY				
Userna	me	user123				
Passw	ord	•••••				
Fixed	IP					
11404						

Страница настроек WAN.

Поддерживается статический IP, динамический IP и PPPoE.

VLAN Enable: Включить VLAN

Настройка статического IP

- Включить поддержку статического IP Static;
- Установить IP адрес AT530 в поле IP Address;
- Установить маску сети в поле Netmask;
- Установить IP адрес маршрутизатора в поле Gateway.

DNS домен

- Указать настройки локального сервера DNS в Preferred DNS и Alternative DNS;
- Автоматический выбор DNS: Дает возможность автоматически получать DNS-адрес.

Настройка динамического IP

- Включить DHCP;
- Если в вашей локальной сети есть DHCP сервер, AT530 автоматически получит необходимые настройки WAN порта.

Настройка РРРоЕ

• Включить РРРоЕ

- PPPoE-server: Введите "ANY", если у Вас нет своего ITSP.
- Введите имя пользователя (username) и пароль (password).
- Fixed IP: использование фиксированного IP адреса

При правильном задании всех настроек, AT530 будет автоматически получать информацию о порте WAN сети у ITSP.

Замечание: если пользователь получает доступ к IP телефону через WAN порт, то, в случае изменения настроек порта, он должен использовать новый IP адрес.

Настройки LAN

	IP Phone
	LAN Configuration
Bridge Mode	
IP 192.168.10.1	Netmask 255.255.0

Bridge Mode: Используйте это опцию для перехода в режим соединения типа мост. Находясь в этом режиме, IP телефон не будет присваивать IP для порта LAN, его LAN и WAN порты будут находиться в той же сети. (Эта установка будет работать, только после сохранения изменений и перезагрузки системы)

IP Netmask: Установите IP и маску подсети (Netmask) для локальной подсети

DHCP Server: Включение DHCP сервиса для порта LAN

NAT: Включение NAT.

Настройки VoIP SIP

Настройки SIP

IP Phone					
		SIP[Regis	tered] Configuration		
Register Server Addr	192.168.1.230	Proxy Server Addr			
Register Server Port	5060	Proxy Server Port			
Register Username	7888	Proxy Username			
Register Password	••••	Proxy Password			
Domain Realm		Local SIP Port	5060		
Phone Number	7888	Register Expire Time	60 seconds		
Display Name	7888	User Agent	Voip Phone 1.0		
Encrypt Key		Server Type	common 💌		
DTMF Mode	DTMF_RELAY	RFC Protocol Edition	RFC3261 🔽		
Detect Interval Time	60 seconds	Transport Protocol			
Enable Register					

Apply

Страница настроек SIP сервера.

Register Server Addr: укажите адрес SIP сервера

Register Server Port: укажите порт SIP сервера (по умолчанию используется порт 5060)

Register Username: укажите имя пользователя Вашего SIP аккаунта (всегда совпадает с номером телефона)

Register Password: Укажите пароль Вашего SIP аккаунта.

Proxy Server Addr: Укажите IP адрес прокси сервера SIP (SIP провайдеры часто используют одинаковые IP адреса для сервера и прокси сервера, в таком случае, вы можете не указывать данные прокси сервера)

Proxy Server Port: Порт для прокси сервера SIP

Proxy Username: Укажите имя пользователя для прокси сервера

Proxy Password: Укажите пароль для прокси сервера

Domain Realm: укажите домен SIP, если вы обладаете этой информацией, в противном случае AT530 будет использовать адрес прокси сервера в качестве домена.

Local SIP port: Локальный порт SIP, по умолчанию - 5060

Phone Number: Укажите номер телефона Вашего SIP аккаунта

Display name: Укажите имя, которое затем будет отображаться у вызываемого Вами абонента. В названии могут быть использованы только буквы и цифры.

Register Expire Time: Укажите время истечения регистрации, по умолчанию – 600 секунд. AT530 будет автоматически устанавливать указанное Вами значение на сервере, если оно будет отличаться от установок SIP сервера.

Detect Interval Time: работает только вместе с сервером автоматического определения (Auto Detect Server), если сервер работает, AT530 будет периодически проверять, доступен ли SIP сервер.

Encrypt Key: ключ шифрования – система проверяет введенный ключ, сравнивая его с указанным на сервере. При выборе этой опции, ключ должен быть предоставлен обслуживающей Вас компанией. По умолчанию опция не используется.

Server Type: Тип сервера – Ваш провайдер предоставляет Вам особый символ или сигнал для определения типа сервера, по умолчанию опция так же не используется.

DTMF mode: способ отправления сигнала DTMF: поддерживает RFC2833, DTMF_RELAY (внутриполосная звукозапись) и SIP информацию.

RFC Protocol Edition: Текущая SIP версия AT530. Если есть необходимость соединения устройств, использующих SIP 1.0 (таких, как CISCO5300), установите RFC 2543. По умолчанию используется RFC 3261.

Enable Register: Включить/Отключить SIP регистрацию. АТ530 не будет отправлять информацию о регистрации на SIP сервер, если эта опция отключена.

Transport Protocol: укажите протокол передачи информации: TCP или UDP.

Настройки ІАХ2

IP Phone

IAX[Registered] Configuration

IAX Server Addr	59.188.21.238
IAX Server Port	4569
Account Name	222
Account Password	•••
Phone Number	222
Local Port	4569
Voice mail number	0
Voice mail text	mail
Echo Test number	1
Echo Test text	echo
Refresh Time	60 Seconds
🗹 Enable Register	Enable G.729
✓ IAX(Default Protocol)	

Страница настроек сервера ІАХ

IAX Server Addr: Укажите адрес сервера IAX

IAX Server Port: Укажите порт сервера IAX, порт по умолчанию - 4569

Account Name: Укажите Имя Пользователя Вашего SIP аккаунта (всегда совпадает с номером телефона)

Account Password: Укажите пароль Вашего IAX аккаунта

Local port: Порт локального сервера, порт по умолчанию - 4569

Phone Number: Укажите номер телефона Вашего IAX аккаунта

Voice mail number: Номер голосовой почты. Если Ваше имя пользователя для голосовой почты содержит символы, которые Вы не можете использовать в данной форме, введите Ваше Имя Пользователя IAX

Voice mail text: Если IAX поддерживает голосовую почту, укажите в поле доменное имя вашего почтового ящика

Echo test number: Эхо тесты необходим для проверки качества связи и рабочих характеристик терминала и платформы. Если платформа поддерживает эхо тест, отправьте необходимые символьные данные для его проведения

Echo test text: Укажите номер эхо-теста в тексовом формате

Refresh time: время обновления IAX

Enable Register: Включение или отключение учета регистра

IAX (Default Protocol): Если протокол SIP не является протоколом по умолчанию и система в дальнейшем может начать работу с другим протоколом, укажите IAX 2 в качестве протокола по умолчанию.

Enable G.729: использование кодирования речи G.729

Дополнительные настройки

DHCP сервер

								C.	онс	P Service
DNS Re	ay									
					Apply]				
Name	Start I	P		End IP	Lease Time	N	etmask	Gateway		DNS
lan2005	192.168.10.	2	192.16	8.10.50	1440	255.25	5.255.0	192.168.10.1	192.	168.10.1
Lease Table	Name	Vame L		Lease Time			mi	nute		
Start IP			End IP		End IP					
Netmask					Gateway					Add
DNS										
Lease Table	Name	lan20	05 🔽							Delete

Страница настроек DHCP сервера

Пользователь может наблюдать за работой сервера и изменять его настройки с помощью этой страницы.

DNS Relay: включает функцию ретрансляции DNS. Пользователь может использовать данную настройку для добавления новой таблицы использования (интервал времени, в течение которого компьютер может использовать IP -адрес, назначенный сервером DHCP).

Lease Table Name: название новой таблицы использования.

Lease Time: время использования сервера DHCP.

Start IP: начальный IP таблицы использования.

End IP: конечный IP таблицы использования. Сетевое устройство, работающее с LAN портом AT530 может получать динамический IP со значениями, попадающими в диапазон от начального до конечного IP.

Netmask: сетевая маска таблицы использования.

Gateway: укажите шлюз (gateway), который будет использоваться по умолчанию для таблицы использования

DNS: сервер DNS по умолчанию для таблицы использования

Замечание: Эта установка вступит в силу только после сохранения изменений и перезагрузки устройства

IAT					
		IP PI	hone	e	
					NAT Configuration
IPSec ALG			FTP ALG		
PPTP ALG					
		A	pply		
Inside IP		Inside TCP Port		Outside	TCP Port
Inside IP		Inside UDP Port		Outside	UDP Port
			1		
Transfer Type	TCP 💌		Outside Port		
Inside Ip			Inside Port		
		Add	Delete		

				DMZ Table
	Outside IP		Inside IP	
Outside IP		Inside IP		Add
Outside IP	~			Delete

Настройки NAT. Необходимо указать максимум 10 записей для переадресации портов TCP и UDP.

IPSec ALG: Включение/Выключение IPSec ALG;

FTP ALG: Включение/Выключение FTP ALG;

PPTP ALG: Включение/Выключение PPTP ALG;

Transfer Type: тип передачи информации для переадресации по портам

Inside IP: укажите IP LAN устройства для переадресации по портам

Inside Port: укажите порт LAN устройства для переадресации по портам

Outside Port: укажите порт WAN для переадресации по портам.

Нажмите Add для добавления нового элемента переадресации, Delete — для удаления текущего элемента.

Сетевые сервисы Net Service HTTP Port 80 Telnet Port 23 RTP Initial Port 10000 RTP Port Quantity 200 If modify HTTP or Telnet port, you'd better set it more than 1024, then save and restart. Apply DHCP Lease Table Leased IP Address Client Hardware Address 192.168.10.4 00-09-45-52-06-3f 192.168.10.3 00-09-45-63-75-98 192.168.10.2 00-0f-1f-a0-26-87

HTTP Port: настройте порт передачи HTTP, по умолчанию используется значение 80. Вы можете изменить данный порт для повышения безопасности системы. В случае, если порт изменен, пожалуйста, воспользуйтесь http://xxx.xxx.xxx.xxx? для нового соединения.

Telnet Port: настройте порт передачи telnet, значение по умолчанию – 23.

RTP Initial Port: порт инициализации RTP.

RTP Port Quantity: максимальное количество портов RTP, по умолчанию используется 200

Замечание: Введенные установки начнут действовать только после сохранения изменений и перезагрузки устройства

Если Вам необходимо изменить Telnet или HTTP порт, пожалуйста, воспользуйтесь портом со значением, большим 1024. Все порты со значениями меньше 1024 являются системными портами.

Используется сервис НТТР, даже если значение НТТР равно 0.

Настройки брандмауэра (firewall)

Firewall Configuration

in_	_access enable	•			out_access enable			
				Apply	כ			
						Firewall Inp	ut Rule	Table
Index	Deny/Permit	Protocol	Src Addr	Src Mask	Des Addr	Des Mask	Range	Port

Firewall Output Rule Table

Long of Long of		Domu			
Input/Output Input	Den	y/Permit Deny	×	-1	
Protocol Type UDP 💌	Port	Range more that	n 🗸		
Src Addr	Des	Addr			
Src Mask	Des	Mask			
	Add	1			
	2				
logut (Cutout Input 🔍	Inde	x to be deleted			

Страница настроек брандмауэра.

Пользователь может воспользоваться брандмауэром для предотвращения несанкционированного доступа к частным сетям со стороны посторонних пользователей сети Интернет (входное правило – input rule), или предотвращения выхода в сеть некоторых устройств Вашей личной сети.

Лист доступа к сети поддерживает два вида ограничений - input_access limit (ограничение на вход в сеть) и output_access limit (ограничение на выход из сети). Каждый из типов поддерживает до 10 записей.

Фильтр брандмауэра АТ530 использует для работы базовый порт WAN. Таким образом, в качестве адреса необходимо указывать IP адрес порта WAN.

Настройки

in_access enable: включение правила доступа (in_access)

out_access enable: включение правила выхода в сеть (out_access)

Input/Output: определить текущее правило, как правило входа или выхода для Вашей сети.

Deny/Permit: определить текущее правило, как разрешающее или отклоняющее по отношению к Вашей сети.

Protocol Type: укажите протокол, с помощью которого будет работать правило: TCP/IP/ICMP/UDP.

Port Range: необходимо указать диапазон портов для правила

Src Addr: исходный адрес. Может быть указан статический IP адрес или адрес сети.

Dest Addr: адрес назначения (получатель информации). Так же может быть указан IP адрес или адрес сети.

Src Mask: маска исходного адреса. Проверьте, чтобы был использован IP 255.255.255.255. В противном случае воспользуйтесь ID Вашей сети

Des Mask: маска адреса назначения. Проверьте, чтобы был использован IP 255.255.255.255. В противном случае воспользуйтесь ID Вашей сети

Настройки QoS

QoS Configuration

VLAN Enable					
VLAN ID Check Enable			Voice/Data VLAN differentiated	Undifferentiated 🔽	
DiffServ Enable			DiffServ Value	0x b8	
/oice VLAN ID	256	(0 - 4095)	Data VLAN ID	254	(0 - 4095)
Voice 802.1P Priority 0 (0 - 7)			Data 802.1P Priority	0	(0 - 7)

IP телефон AT530 использует протокол QoS, основанный на 802.1p. QoS используется для выделения приоритета линии связи при передаче данных на подуровни link/MAC. AT530 может осуществлять сортировку пакетов, пользуясь протоколом QoS, и отправлять их по указанному конечному адресу.

Voice 802.1p Priority: настройка приоритета голосовых пакетов протокола 802.1p l.

VLAN Enable: Выключение/Включение VLAN

Voice VLAN ID: настройка VLAN ID для передачи голоса/сигналов

DiffServ Enable: Выключениее/Включение сервиса Diffserv

DiffServ Value: Настройка параметра Diffserv. Диапазон значений: 0x28, 0x30, 0x38, 0x48, 0x50, 0x58, 0x68, 0x70, 0x78, 0x88, 0x90, 0x98, 0xb8. По умолчанию используется значение 0xb8, значение oxb8 используется для достижения наилучшего качества передачи информации; 28-30 является гарантированным значением для передачи информации с приоритетом 1, 48-58 – гарантированным значением для передачи информации с приоритетом 2, 68-78 – гарантированное значение для приоритета 3, 88-98 - для приоритета 4.

Data VLAN ID: Указывается VLAN id для потока данных.

Data 802.1P Priority: Указывается приоритет пакетов данных (не голосовая/сигнальная информация) для протокола 802.1p

Data/Voice DiffServ differentiated: указание признака «недифференцированный» (undifferentiated) для данных VLAN позволит не распознавать признак VLAN, указание «дифференцированный» (differentiated) – позволит распознавать этот признак.

Признаком VLAN является признак получаемых данных.

Детальную информацию Вы можете найти в разделе «Реализация VLAN».

Настройки SIP

Advance SIP Configuration Private[Unregistered] STUN NAT Transverse[FALSE]

STUN Server Addr		STUN Server Port	3478	
Private Register		Private Proxy		
Register Port	5060	Proxy Port		
Register Username		Proxy Username		
Register Password		Proxy Password		
Private Domain		Expire Time	60 (seconds)	
Private Number		STUN Effect Time	50 (seconds)	
Private User Agent	Voip Phone 1.0	Private Server Type	common 💌	
Private Display Name		RFC Privacy Edition	NONE 💌	
Transport Protocol	UDP 🐱	Enable Session Timer		
🗹 Enable Via rport		Answer With Single Codec		
Signal Encode		Rtp Encode		
Enable PRACK		Enable SIP Stun		
Enable Subscibe		Enable Keep Authentication		
Enable URI Convert		Enable Private Register		
Enable Strict Proxy		Enable Quote Name		
Auto Detect Server				

Данная страница используется для настройки персонального sip сервера, stun-сервера и sip сервера резервного копирования информации (back up sip server).

Настройки STUN-сервера

STUN Server Addr: указывается адрес STUN-сервера;

STUN Server Port: указывается порт STUN-сервера, по умолчанию - 3478

STUN Effect Time: цикл определения типа NAT, измеряется в минутах.

Enable SIP STUN: включение/выключение stun.

Enable PRACK: Включение функции PRACK; если у Вас нет информации о поддержке данной технологии Вашей сетью, используйте настройки по умолчанию

Enable Keep Authentication: регистрация сигнала и проверка подлинности информации. Если опция включена, сервер будет проверять регистрацию сигнала и его подлинность самостоятельно, а затем отправлять подтверждающее сообщение. Все это будет делаться напрямую, без отправления запросов на терминалы для получения подтверждения подлинности информации, если это требуется.

Auto Detect Server: функция автоматического обнаружения сервера. С помощью данной функции Ваш АТА и IP телефон будут отправлять информацию и автоматически находить сервер в любой период времени. Если же сервер недоступен, будет предпринята новая попытка регистрации.

Enable Session Timer: включение/выключение RFC4028

Signal Encode: применение шифрования сигнала

Rtp Encode: применение голосового шифрования

Enable Private Register: разрешение регистрации второго SIP сервера

Пожалуйста воспользуйтесь SIP_Config для получения информации об установке измененного сервера.

Пользователь может зарегистрировать два SIP сервера: общедоступный и персональный. Оба сервера являются независимыми друг от друга и могут работать одновременно.

Для получения дополнительных инструкций о настройках персонального SIP сервера пожалуйста воспользуйтесь SIP_Config.

Enable URI Convert: преобразование символа # в %23 в течение отправления

Enable Strict Proxy: совместимость с дополнительным сервером (при возвращении сообщения, используется исходный адрес вместо того, который указан в поле)

Enable Quote Name: Для работы с этим сервером подтвердите использование символа цитирования для передачи displayname

Enable Subscibe: сообщение о доставке или статусе – разрешите получать данное сообщение и Вы будете получать информацию о статусе получателя или сообщение голосовой почты о успешной регистрации URI

Цифровая карта (Digital map)

Digital Map	Configuration
 End with "#" Fixed Length 11 Time out 5 (330) 	

Digital Map Table
Rules:
8[3-8]xxxxx
89xxx
6567
78xxxT2
5[3,7,9]xxxxx
Add
8[3-8]xxxxx Delete

Цифровая карта (digital map) – это набор правил, определяющих, когда пользователь закончил набор.

AT530 поддерживает функцию цифровой карты — она основывается на некоторых правилах, определяющих окончание набора номера пользователем и затем отправлении номера на сервер.

Особенности цифровой карты АТ530

- набор номера заканчивается "#": Используйте # при окончании набора номера.
- фиксированная длина при достижении номером определенной длины, он отправляется на сервер.
- истечение времени ожидания точно устанавливается время последнего набранного символа, звонок будет отправлен по истечении этого времени
- приставки пользователь может установить некоторые цифровые обозначения:
 - [] обозначает цифровой диапазон значений, например, [1-4], так же диапазон может быть задан с помощью запятой – например, [1,3,5], или в виде списка -[234].
 - х обозначает какую-либо цифру 0~9.
 - Tn обозначает время ожидания до отправки вызова после набора номера, n – является временем от 0 до 9 секунд, которое необходимо указать.

Tn указывается двумя последними цифрами во время ввода номера. Если же Tn не указывается при наборе, по умолчанию используется T0, что означает, что номер будет отправлен немедленно.

Пример

[1-8]xxx	все числа от 1000 до 89999 будут отправлены немедленно.
9xxxxxxx	Восемь цифр номера, начинающегося с 9, будут отправлены немедленно
911	Номер 911 будет отправлен немедлено
99xT4	Номер из трех цифр, начинающийся на 99, будет отправлен через 4
	секунды

Настройки вызовов

		Call Service			
Hotline					
Call Forward	Off 🖌				
	Phone Number	Addr Port 5060			
🗌 No Disturb		Ban Outgoing			
🗹 Enable Call Tr	ransfer	Enable Call Waiting			
🗹 Enable Three	Way Call	Accept Any Call			
🗌 Auto Answei	r	Enable Voice Record			
User-Defined	Voice	Incoming Record Playing			
20 No Ansv	ver Time(seconds)	P2P IP Prefix			
Use Record S	erver	Remote Record No			
		APPLY			

Black List			
	Add		Delete
Limit List			
	Add	•	Delete

С помощью этой страницы пользователь может настроить сервисы (такие, как «горячая линия» (hotline), переадресация вызова, трех сторонняя конференция и др.) и их параметры.

Hotline (Горячая линия): укажите номер линии и АТ530 немедленно его наберет. Если указана группа номеров, будет произведено их разделение, а затем набор.

Call Forward (Переадресация вызова): Для получения детальной информацией см. Value_add_service.

No Disturb (DND, Не беспокоить): Включите эту опцию, чтобы полностью отказаться от звонков

Ban Outgoing (Запрет исходящих вызовов): Данная опция запрещает исходящие вызовы.

Enable Call Transfer (Переадресация вызова): Для получения детальной информацией см. Value_add_service.

Enable Three Way Call (Трехсторонний звонок): Для получения детальной информацией см. Value_add_service.

Enable Call Waiting (Ожидание вызова): Включение/выключение ожидания вызова

Accept Any Call (Прием всех звонков): Если эта опция отключена, AT530 не принимает входящие вызовы, если их номер отличается от номера AT530.

No Answer Time (Время отклонения звонков): в течение заданного времени аппарат не будет принимать входящие вызовы.

Auto Answer (Автоматический ответ): включение/выключение функции автоматического ответа.

Enable Voice Record (запись сообщения на автоответчик): Включение/выключение автоответчика. Для получения дополнительной информации о работе автоответчика, пожалуйста, см. FAQ.

User-defined Voice: Пользователь может настроить приветственное сообщение.

Incoming Record Playing: одновременное с записью проигрывание сообщения

P2P IP Prefix (Быстрый набор): Вы можете задать наиболее часто используемые номера особыми цифрами. Например, если Вы хотите позвонить на IP 192.168.1.119, просто задайте 192.168.1. и затем набирайте #119, чтобы соединиться с этим номером.

Use Record Server: Вы можете включить поддержку записи на сервере и перенести все имеющиеся у Вас записи на него.

Remote Record No (Номер удаленной записи): настройте номер удаленной записи, если загружаете записи на Ваш аккаунт, тогда вы сможете получать голосовые записи на этом аккаунте

Black List (Черный список): все телефонные звонки от номеров из этого списка будут отклонены

Limit List (Список ограничений): исходящие звонки с номеров из этого списка будут запрещены

Фильтр MMI

			MMI Filter
MMI Filter			
		Apply	
Start IP		End IF	
Start IP		End IP	Add
Start IP to be deleted	I 🔽		Delete

Фильтр ММІ используется для ограничения доступа к IP телефону АТ530.

Когда фильтр MMI включен, только IP адрес, попадающий в интервал от start IP (начального IP) до end IP (конечного IP) может получить доступ к IP телефону.

Настройки звука

IP Phone					
				Auc	lio Setting
Coding Rule	g711Ala	w64k 🗸	G729 Payload Length	20ms 🗸	
Signal Standard	China	~	Ring Type	Type 1 🔽	
		(4.0)	Output Volume	Q	
Input Volume	9	(1-9)	ouque volume	3	(1-9)
Input Volume Handfree Volume	9	(1-9)	Ring Volume	5	(1-9)
Input Volume Handfree Volume Dtmf Payload Type	9 4 101	(1-9)	Ring Volume Handdown Time	5 200	(1-9) (1-9) ms

CODEC: выберете удобный Вам кодек (CODEC); поддерживаются ulaw, alaw,G729 и G7231 5.3/6.3

Signal Standard: Установка стандартного сигнала для конкретного региона.

Input Volume: громкость динамика телефонной трубки.

Output Volume: громкость микрофона телефонной трубки.

Handfree Volume: громкость функции громкой связи

Handdown Time: время определения повешенной трубки.

G729 Payload Length: длина полезной нагрузки G729

VAD: Включение/выключение функции Voice Activity Detection. G.711 не поддерживает данную функцию

Handdown Time: минимальное время отклика для сигнала отклонения вызова, по умолчанию – 200 мс. Если вы отклоните вызов за более короткое время, отклонения вызова не произойдет.

Disable Handfree: Выключение функции громкой связи, в основном используется в центрах связи, где телефонист пользуется гарнитурой RJ-9 и использует кнопку громкой связи для приема и окончания вызова.

VPN

	IPI	Phone	
			VPN Tunne
VPN IP		0.0.0.0	
UDP Tunnel			
UDP Tunnel VPN Server Addr	0.0.0	VPN Server Port	80
UDP Tunnel VPN Server Addr Server Group ID	0.0.0.0 VPN	VPN Server Port Server Area Code	80 12345
UDP Tunnel VPN Server Addr Server Group ID L2TP	0.0.0 VPN	VPN Server Port Server Area Code	80
UDP Tunnel VPN Server Addr Server Group ID L2TP VPN Server Addr	0.0.0.0 VPN	VPN Server Port Server Area Code	80
UDP Tunnel VPN Server Addr Server Group ID L2TP VPN Server Addr VPN Password	0.0.0.0 VPN	VPN Server Port Server Area Code VPN User Name	80
UDP Tunnel VPN Server Addr Server Group ID L2TP VPN Server Addr VPN Password	0.0.0.0 VPN	VPN Server Port Server Area Code VPN User Name	80 12345
UDP Tunnel VPN Server Addr Server Group ID L2TP VPN Server Addr VPN Password	0.0.0.0 VPN	VPN Server Port Server Area Code VPN User Name	80 12345

Страница настройки VPN

IP телефон поддерживает VPN с протоколами UDP и L2TP. Параметры приведены ниже.

VPN IP: После успешной регистрации VPN-сервер отправляет терминалу IP адрес. Если терминал показывает IP адрес (за исключением 0.0.0.0) ,это значит, что Ваш VPN зарегистрирован.

UDP Tunnel

VPN Server Addr: зарегистрируйтесь, чтобы получить адрес VPN сервера 。

VPN Server Port: зарегистрируйтесь, чтобы получить порт VPN сервера

Server Group ID: идентификатор группы UDP VPN

Server Area Code: территориальный код VPN сервера

L2TP

VPN Server Addr: зарегистрируйтесь, чтобы получить адрес VPN сервера

VPN User Name: L2TP VPN имя пользователя

VPN Password: L2TP VPN пароль

1		
O UDP Tunnel O L2TP	Enable VPN	

UDPTunnel: используйте UDP для соединения с VPN

L2TP: используйте L2TP для соединения с VPN

Enable VPN: Включение VPN сервера, Вы должны заранее выбрать тип соединения UDP или L2TP

Быстрый набор

IP Phone					
			Memory Key Setting		
Memory 1	123	Memory 2			
Memory 3		Memory 4			
Memory 5		Memory 6			
-					
Memory 7		Memory 8			

Настройка 9 клавиш быстрого набора.

Dial-Peer

Number	Call Mode	Destination	Port	Alias	Suffix	Dei length
2Т	sip	255.255.255.255	5060	del	no suffix	1
зт	sip	0.0.0.0	5060	del	no suffix	1
123	sip	0.0.0.0	5060	all:8675583018049	no suffix	0
от	sip	0.0.0.0	5060	rep:86	no suffix	1
179	sip	192.168.1.179	5060	no alias	no suffix	0

Add Delete Modify 2T 🗸

Пожалуйста, воспользуйтесь разделом об использовании правил набора для дополнительной информации.

Менеджер настроек

Save Config: сохранить текущие настройки.

Clear Config: восстановить настройки по умолчанию.

Backup Config: Резервное копирование файлов настройки (конфигурации). Наведите мышь на объект и с помощью правой кнопки мыши выберете в меню пункт «сохранить объект, как (save target as)». В появившемся окне выберете сохранение объекта и сохраните текстовый файл

Замечание: Вы можете очистить файл настроек (конфигурации) в режиме работы администратора, тогда все установки будут изменены на установки по умолчанию. При очищении файла настроек (конфигурации) в режиме работы гостя, все настройки, за исключением настроек sip и начальных настроек sip будут заменены на настройки по умолчанию.

Обновления

Обновления через интернет:

Обновление настроек IP телефона и его прошивки. Файлы прошивки имеют расширение «.z», файлы настройки (конфигурации) имеют расширение «.cfg». В зависимости от того типа файла, который Вы выберете, AT530 автоматически произведет его обновление.

Обновление с помощью TFTP/FTP

Доступна загрузка на сервер/скачивание файла конфигураций с FTP или TFTP сервера. Также возможно скачивание прошивки с FTP или TFTP сервера.

Сохраняйте резервную копию настроек на Ваш FTP/TFTP сервер!

Dial-Peer

		FTP/TFTP Download
Server	192.168.1.53	
Username	edwin	
Password	••••	
File name	ATAconfigure.cfg	
Туре	Config file export 💌	
Porotocol	FTP 💌	
	Consta	

Файлы настройки (конфигурации) имеют расширение .cfg

Тип (Туре) включает в себя два типа файлов настроек (конфигурации) — экспортируемые и импортируемые файлы настроек.

Config file export: экспорт файла настроек

Config file import: импорт файла настроек

Автоматическая регистрация

AT530 IP телефон поддерживает автоматические обновления FTP и TFTP. Можно настроить автоматическое получение шлюзом файлов настроек (конфигурации) с сервера обновлений. Для получения оригинальных файлов настроек (конфигурации) могут быть использованы резервные копии FTP/TFTP, как было описано выше.

Файлы настроек (конфигурации) имеют модульную структуру, пользователь может добавлять интересующие его модули и удалять ненужные. Положите файл настроек в корневую директорию сервера обновлений, когда завершите редактирование.

IP Phone

Auto Provisioning

Current Version	2.0002	
Server Address	0.0.0.0	
Username	user	
Password	••••	
Config File Name		
Config Encrypt Key		
Protocol Type	FTP 💌	
Update Interval Time	1	Hour
Update Mode	Disable	▼

Current Version: текущая версия – система выведет на экран номер текущей версии

Server Address: адрес сервера FTP/TFTP

Username: имя пользователя FTP сервера

Password: пароль FTP сервера

Config File Name: имя файла настроек (конфигураций)

Config Encrypt Key: ключ шифрования файла подтверждения

Protocol Type: тип протокола, используемого для обновления

Update Interval Time: интервал времени, через который терминал будет проверять наличие нового файла настроек (конфигураций)

Update Mode: режим автоматического обновления; Disable – отключение автоматического обновления; Update after reboot – автоматическое обновление после перезагрузки; Update at time interval – обновление через определенный промежуток времени.

Версия файла настроек (конфигурации) находится в <<VOIP CONFIG FILE>> и <GLOBLE CONFIG MODULE> ConfFile Version

Пример

Исходная версия:

<<VOIP CONFIG FILE>>Version:1.0000

<GLOBLE CONFIG MODULE> ConfFile Version : 6

Пользователь может изменить версию на:

<<VOIP CONFIG FILE>>Version:1.0007

Настройки системы

Настройки аккаунта

		4	Account Configuration
Keypad password	•	••	
	Apply	ן	
User Name	Us	er Level	
admin	Ro	ot	
guest	Ge	neral	
	· · · ·		
Add	J Delete Modi	fy guest 🔽	

Настройте доступ через интернет к Вашей учетной записи или задайте пароль с помощью кнопок AT530.

Телефонная книга

Пользователь может установить контакты на этой странице, также контактные данные будут сохранены в памяти. Тогда, используя кнопки Pbook, Vol +, Vol-, Меню / ОК и Exit, Вы сможете выбрать нужный Вам номер в списке контактов и затем нажмите #, чтобы позвонить.

Настройки системного журнала (syslog)



Server IP: введите адрес сервера системного журнала Server Port: введите порт сервера системного журнала MGR Log Level: установка уровня логгирования MGR SIP Log Level: установка уровня логгирования SIP IAX2 Log Level: установка уровня логгирования IAX2 Сохраните настройки, нажав «Apply» Установка времени

IP Phone

Time Configuration

SNTP Timeset				
server	207.46.130.100			
timezone	(GMT+08:00)Beijing,Hong Kong,Urumqi 🛛 🗸			
timeout	60 (seconds)			
🗹 select sntp	Daylight			

App	ly
	×.,

	Manual Timeset
year	
months	
day	
hour	
minute	

Server: введите ір адрес сервера времени

Timezone: выберите правильный часовой пояс в списке

Timeout: введите самое большое время отклика для SNTP

Manual Timeset: установите текущее время

Daylight: летнее время

Перезарузка

В IP телефоне некоторые установки требуют перезагрузки перед началом своей работы. Пожалуйста, всегда предварительно сохраняйте файлы настроек (конфигрурации) перед перезагрузкой, в противном случае, сделанные Вами настройки не вступят в силу.

Использование кнопок для настройки ір телефона АТ530

Функции кнопок

Пользователь может настроить AT530 с помощью его кнопок. Ниже приведены свойства кнопок:

кнопка	режим	функция/отображение
Idle mode	-	показывает текущее время
Suciefo	Idle mode**	По очереди выводятся на экран номер
Sysiiio		телефона, WAN IP, информация о шлюзе
	Idle mode**	введите тип настройки, пароль по
Menu/OK		умолчанию – 123
	config mode***	Подтверждение или просмотр подменю
Exit	config mode ***	выход
Un	calling mode*	Повышение громкости (максимальная - 9)
Οp	config mode***	Следующая страница
Down	calling mode*	Понижение громкости (минимальная - 1)
DOWII	config mode***	Предыдущая страница
Dol	calling mode*	Удаление символов
Dei	config mode***	Удаление символов
Mute	calling mode*	Отключение звука
Out call	Idle mode**	меню исходящих звонков
In call	Idle mode**	Меню входящих звонков
Record	Idle mode**	Вход в меню Записи, использование см. FAQ
Pbook	Idle mode**	Вход в телефонную книгу
Handfree	calling mode*	Режим громкой связи
	calling mode*	Цифры от 0 до 9
0-9	config mode***	Позволяет быстро переключаться между
		буквами и цифрами
	calling mode*	Начинает трехстороннюю конференцию
*	config mode***	Используется в качестве «.» при работе с ір
		адресом
#	calling mode*	Используется как кнопка окончания набора
		телефонного номера
Hold	calling mode*	Удержание сигнала, за дополнительной
		информацией см. раздел значения и
		сервисы
FWD	calling mode*	Передача, за дополнительной
		информацией см. раздел значения и
		сервисы
Redial	calling mode*	Кнопка повторного набора номера
Send	calling mode*	Кнопка звонка
No.1~No.9	Idle mode**	Кнопки быстрого набора

*calling mode – режим звонка

**Idle mode – режим ожидания

***config mode – режим настройки

Меню

Пользователь может использовать кнопки SET, Menu/ok, Exit, Vol+, Vol- для дополнительных настроек AT530. Нажмите Menu/ok чтобы попасть в режим настройки, пароль по умолчанию – 123.

Ниже приведен список команд клавиатуры АТ530:

Меню клавиатуры теле	фона АТ530					
Уровень 1	Уровень 2	Уровень 3	Уровень 4			
Network (сеть)	LAN	Bridge mode (Соединение типа мост)				
		IP				
		Netmask (маска сети)				
		DHCP сервер				
		NAT	Switch			
			FTPalg			
			IPSec alg			
			PPTPalg			
	WAN	Status				
		Static Net	1. IP			
			2. NetMask (сетевая			
			маска)			
			3. Gateway (шлюз)			
			4. DNS			
		PPPoF	User name (имя			
		11102	пользователя)			
			Password (пародь)			
	νι αν	Enable				
		Date Vlan ID				
		Voice Vlan ID				
Call Egaturo	Phone number (uomen					
(особенности звонков)	толефоца)	Dublic SID				
	Телефонај	Privata SID				
	Limit List / Пист	Current (Townwai)				
	LIMIL-LIST (ЛИСТ	Сипені (текущии)				
	Ограничении)	АДД (ДООАВИТЬ)				
	Dia ale Liat (Llanuu vi	DEL (удалить) Current (текущий)				
	васк-сізі (черный					
	Список)					
		_ DEL (УДАЛИТЬ)				
	FastCall (Быстрый Вызов)					
	Call-Transfer (переадрес	ация вызова)				
	Сан-ууалынд (ожидание	BDISUBD				
	(переадресация)	517				
	Dial Rula	End With #	FUIL			
	Dial-Rule	EIIU WILII #	Cwitch			
		Fixed Length	SWILCH			
	J		Length			
	Des Chates					
I SIP	Reg Status					
		Private Reg				
	Detect-server					
	Dtmt-mode					
	Interval-time					
	Swap-server					
	RFC-version					

	Signal-Port		
	Stun	Switch (переключить)	
		Addr (адрес)	
		Port (порт)	
		Expire Time (время окончания)	
DSP	Codec		
	Handdown-time		
	Dtmf-Volume		
	Input-volume		
	Output-Volume		
Other Setting	Syslog	Switch	
(остальные	(системный журнал)		
настройки)			
		Server-IP	
		Server-Port	
4. System	1. Save (сохранить)		
	2. Reboot (перезагрузка	a)	
	3. Set Default (восстано	вить настройки по умолчанию)	

Консоль Telnet

Общая информация

Структура

Пользователь может использовать команду telnet для доступа и управления IP телефоном.

AT530 использует древовидную структуру для telnet. Каждый узел содержит под-узлы или локальную команду. Вы можете ввести команду "help" (помощь) или "?" для того, чтобы увидеть структуру – под-узлы и все локальные команды, подчиненные текущему узлу. Кроме локальных команд, существуют глобальные команды, которые могут быть применены к любому узлу.

Основные команды

Logout: команда выхода из режима telnet.

Write: сохраняет текущие настройки.

Наберите имя под-узла, находясь в текущем узле, это позволит перейти к под-узлу.

Наберите "!" или "exit" в текущем узле для того, чтобы подняться на «родительский» узел (уровень выше).

Наберите "help" или "?" для того, чтобы получить возможность посмотреть все под-узлы и локальные команды, подчиненные узлу, в котором Вы находитесь. Каждый узел открывшейся Вам структуры будет иметь комментарии - <command (команда)> или <node (узел)> для более удобной работы с данной структурой.

Наберите "help" или "?" в этом режиме и Вы сможете увидеть все параметры, используемые в данной команде.

Набирая имя узла или команды, пользователь может не вводить его полностью, воспользуйтесь клавишей ТАВ для более эффективной работы.

Существует два типа параметров команды – не обязательные (дополнительные) (optional) и необходимые (required).

«Необходимые» параметры начинаются с "-" (дефис), «дополнительные» - с "_" (нижнее подчеркивание). Пользователь может набрать "-" или "_" и нажать клавишу ТАВ для автоматического дополнения команды.

Глобальные команды

Глобальные команды доступны в любом узле, АТ530 поддерживает следующие глобальные команды:

команда	функция	пример
chinese	переход к китайскому интерфейсу	#chinese
clear	очистка экрана	#clear
english	переход к английскому интерфейсу	#english
exit	возвращение к «родительскому» узлу	#exit
help	показывает справочную информацию	1. #help ping
	показывает под-узлы и команды	2. #help
history	показывает историю работы	#history
logout	выход	#logout
ping	пинг, проверка сети	<pre>#ping www.google.com</pre>
tree	показывает древовидную структуру	#tree
	текущей команды	
who	показывает текущего пользователя	#who
write	сохраняет настройки	#write

Древовидная структура

Аккаунт

Путь: <account>#

[остановить]запустить Syslog: syslog [no] start

Настройка адреса и порта сервера Syslog: syslog server -- ip x.x.x.x_port xxx

Пример: #<config-account-syslog>#server –ip 202.112.20.10

Показать настройки syslog: syslog show

Показать все настройки аккаунта: show

Config

Список доступа к настройкам брандмауэра

Путь: <config-accesslist>#

Правило доступа: entry –I/O xxx –P/D xxx –proto xxx –srcaddr x.x.x.x

-srcmask x.x.x.x-desaddr x.x.x.x -desmask x.x.x.x -portrange xxx -portnum xxx

Пример: <config-accesslist>#entry –I/O input –P/D deny –proto udp –straddr 202.112.10.1

-srcmask 255.255.255.0 -desaddr 210.25.132.1 -desmask 255.255.255.0 -portrange neq

–portnum 5060

Удаление правила доступа: no entry –I/O xxx –index xxx

Пример:<config-accesslist>#no entry –I/O input –index 1

Вывод настроек брандмауэра: show

[отменить] разрешить входной фильтр: [no]in-access

[отменить] разрешить выходной фильтр: [no]out-access

DHCP

Путь: <config-dhcp>#

Добавление правила DHCP: entry –name xxx –startip x.x.x.x –endip x.x.x.x

-netmask x.x.x.x –gateway x.x.x.x –dnsserver x.x.x.x _time xxx

Пример:<config-dhcp>#entry -name lan2004 -startip 192.168.1.2 -endip 192.168.1.254

-netmask 255.255.255.0 -gateway 192.168.1.1 -dnsserver 192.168.10.18

Удаление правила DHCP: no entry –name xxx

Пример: <config-dhcp>#no entry –name lan2004

Вывод настроек DHCP: show

[отменить]разрешить ретрансляцию DNS: [no]dns-relay

Правила набора

Путь: <config-dialrule>#

[отменить] разрешить использование символа # для окончание набора : [no]endchar

Установить ограничение на длину: fixlen xxx

Отменить ограничение на длину: no fixlen

Установить время задержки до отправки: timeout-send xxx

Отменить время задержки до отправки: no timeout-send

Добавить цифровую карту: entry –prefix xxx –length xxx

Пример: <config-dialrule>#entry –prefix 010 –length 11

Удалить правило цифровой карты: no entry –prefix xxx

Пример: <config-dialrule>#no entry –prefix 010

Вывести текущую цифровую карту: show

Настройки интерфейса LAN

Путь: <config-interface-fastethernet-lan>#

[выключение]включение соединения типа мост: [no]bridgemode

[выключение]включение сервиса DHCP: [no]dhcp-server

[выключение]включение NAT: [no]nat

Просмотр текущих настроек DHCP: dhcpshow

Просмотр IP адреса LAN порта: ipshow

Просмотр информации NAT : natshow

Изменение IP адреса порта LAN: ip –addr x.x.x.x –mask x.x.x.x

Пример:<config-interface-fastethernet-lan>#ip -addr 192.168.1.10 -mask 255.255.255.0

Настройки интерфейса WAN

Путь: <config-interface-fastethernet-wan>#

[выключение]включение клиента dhcp: [no]dhcp

[выключение]включение pppoe: [no]pppoe

[выключение]включение QOS: [no]qos

Установка IP адреса шлюза по умолчанию: gateway x.x.x.x

Отмена IP адреса шлюза по умолчанию: no gateway

Установка IP адреса WAN порта: ip –address x.x.x.x -mask x.x.x.x

Пример:<config-interface-fastethernet-wan>#ip -addr 202.112.241.100 -mask 255.255.255.0

При изменении настроек WAN порта необходимо переподключиться.

Просмотр настроек WAN порта: show

MMI фильтр

Путь: <config-mmifilter>#

Добавить новое правило: entry –start x.x.x.x –end x.x.x.x

Пример:<config-mmifilter>#entry -start 202.112.20.1 -end 202.112.20.255

Удаление правила фильтра: no entry –start x.x.x Пример:<config-mmifilter>#no entry –start 202.112.20.1 Просмотр правил фильтра: show [выключение]включение фильтра MMI: [no]start-filter **Настройки NAT** Путь: <config-nat># [выключение]включение алгоритма ftp: [no]ftpalg [выключение]включение алгоритма ipsec: [no]ipsecalg [выключение]включение алгоритма pptp: [no]pptpalg Добавить новое правило TCP: tcp-entry –ip x.x.x.x –lanport xxx –wanport xxx Пример:<config-nat>#tcp-entry –ip 192.168.1.5 –lanport 1720 –wanport 1000 Удалить правило TCP: no entry –ip x.x.x.x –lanport xxx –wanport xxx

Добавить правило UDP:udp-entry –ip x.x.x.x –lanport xxx –wanport xxx

Удалить правило UDP: no udp-entry –ip x.x.x.x –lanport xxx –wanport xxx

Просмотр информации NAT : show

Настройки сети

Путь: <config-netservice>#

Установка DNS адреса: dns -ip x.x.x.x _domain xxx

Пример:<config-netservice>#dns -ip 202.112.10.36 _domain voip.com

Установка альтернативного DNS адреса: alterdns -ip x.x.x.x _domain xxx

Установка хоста: hostname xxx

Установка порта доступа http: http-port xxx

Просмотр настроек доступа http: http-port

Установка порта доступа telnet: telnet-port xxx

Просмотр порта доступа telnet: telnet-port

Установка основных портов RTP и их количества: media-port –startport xxx –number xxxx

Пример:<config-netservice>#media-port –startport 10000 –number 200

Установка правила переадресации: route –gateway x.x.x.x –addr x.x.x.x –mask x.x.x.x

Пример: Arcihfone<config-netservice>#route –gateway 202.112.10.1 –addr 202.112.210.1 –mask 255.255.255.0

Удаление правила переадресации: no route –gateway x.x.x.x –addr x.x.x.x –mask x.x.x.x

Просмотр существующих правил переадресации: route

Просмотр информации о сети: show

Настройки Dial-peer

Путь: <config-pbook>#

[выключение]включение звонков с помощью GK и Proxy: [no]enableGKandProxy

Добавление IP адреса соединения: entry –number xxx –ip x.x.x.x –protocol xxx

Пример:<config-pbook>#entry –number 100 –ip 202.112.20.100 –protocol sip

Добавление IP адреса соединения и приставки набираемого номера: entry –number xxx –ip x.x.x.x –protocol xxx _add xxx

Пример:<config-pbook>#entry –number 100 –ip 202.112.20.100 –protocol sip _add 123(dial 100 and will send 123100 according this rule)

Добавление IP адреса соединения и замена номера вызываемого абонента другим номером: entry –number xxx –ip x.x.x.x –protocol xxx _all xxx

Пример:<config-pbook>#entry -number 100 -ip 202.112.20.100 -protocol sip _all 123

(пользователь набирает 100 и шлюз также отправляет 100)

Добавление IP адреса соединения и удаление приставки номера вызываемого абонента: entry –number xxx –ip x.x.x.x –protocol xxx _del xxx

Пример:<config-pbook>#entry –number 1234 –ip 202.112.20.100 –protocol sip _del 2 (при наборе 1234 будет отправлено 34)

Добавление IP адреса соединения и замена приставки номера вызываемого абонента другим номером: entry –number xxx –ip x.x.x.x –protocol xxx _rep xxx _length xxx

Пример:<config-pbook>#entry –number 1234 –ip 202.112.20.100 –protocol sip _rep 567 _length 2 (при наборе 1234 будет отправлено 56734)

Удаление dial-peer соединения: no entry –number xxx

Просмотр текущих правил dial-peer: show

Установка протокола voip по умолчанию: default-protocol xxx

Параметры порта Путь: <config-port>#<config-port X>#

Установка режима доступа: accept-relay xxx

Установка режима callerid: callerid xxx

Отмена режима callerid: no callerid

Конфигурации переадресации: callforward –conditon xxx –number xxx –ip xxx –port xxx –protocol xxx

Пример:<config-port 0>#callforward –condition busy –number 100 –ip 202.112.10.100 –port 5060 – protocol sip

Отмена переадресации:no callforward

[выключение]включение переадресации вызовов: [no]calltransfer

[выключение]включение режима ожидания вызова: [no]callwaiting

Установка выбранного кодека: codec xxx

Установка коэффициента усиления DTMF: dtmfvolume xxx

Настройка черного списка: in-limit xxx

Просмотр черного списка: in-limit

Установка громкости трубки: input xxx

Установка списка исходящих ограниченных контактов : out-limit xxx

Просмотр списка исходящих ограниченных контактов: out-limit

Установка громкости микрофона: output xxx

[выключение]включение списка ограниченных контактов: [no]shutdown out

[выключение]включение черного списка: [no]shutdown in

[выключение]включение черного списка и списка ограниченных контактов одновременно: [no]shutdown

[выключение]включение трехсторонней конференц-связи: [no]threetalk

Просмотр настроек порта: show

Настройки РРРоЕ

Путь: <config-pppoe>#

Настройки аккаунта PPPoE: auth –user xxx -password xxx

Пример:<config-pppoe>#auth –user aaa –password 123456

[выключение]включение настроек сервиса: [no]service xxx

Просмотр настроек PPPoE: show

Настройки QOS

Путь: <config-qos>#

[удаление]добавление таблицы QoS: [no]entry —addr x.x.x.x —mask x.x.x.x Пример:<config-qos>#entry —addr 202.112.10.1 —mask 255.255.255.0 [выключение]включение работы с таблицей QOS: [no]include Просмотр настроек QoS: show Настройки SIP Путь: <config-sip># [выключение]включение регистрации: [no] register [выключение]включение автоматического определения сервера: [no] detect-server Установка домена sip: default-domain xxx

Установка режима DTMF: dtmf-mode xxx

Установка интервала автоматического определения: interval-time xxx

Установка RFC : rfc-version xxx

[выключение]включение сервера автоматической подкачки: [no]swap-server

Настройка sip аккаунта: number-password –number xxx –password xxx

Установка локального порта SIP сигнала: signalport xxx

Установка прокси сервера: server proxy -ip x.x.x.x _port xxx _user xxx _password xxx

Пример:<config-sip-server># proxy ip 210.25.23.22 _port 5060 _user aaa _password 123456

Установка регистрации на информационном сервере: server register -ip x.x.x.x _port xxx —user xxx _password xxx

Настройка альтернативной прокси информации: alter-server proxy —ip x.x.x.x _port xxx _user xxx_password xxx

Установка альтернативной информации сервера---alter-server register —ip x.x.x.x _port xxx _user xxx_password xxx

[выключение]включение стан-сервера: stun [no]enable

Установка интервала времени определения стан-сервера: stun interval-time xxx

Настройка порта и ір адреса стан-сервера: stun –ip x.x.x.x –port xxx

Просмотр текущей sip информации: show

Управление пользователями Путь: <config-user># Изменение прав пользователя: access —user xxx —access xxx Пример: <config-user>#access —user aaa —access 7 Изменение пароля пользователя: password —user xxx Добавление нового пользователя: entry —user xxx —access xxx Пример: <config-user>#entry —user abc —access 7 Удаление учетной записи пользователя: no entry —user xxx Просмотр текущей sip информации: show

Отладка (Уровни 0~7)

Путь: <debug>#

Просмотр настроек отладки: show

[выключение]выключение отладки всех модулей: [no] all xxx

[выключение]включение отладки модуля приложений: [no] арр ххх

[выключение]включение отладки модулей детальных записей вызовов: [no] cdr xxx

[выключение]включение отладки sip модулей: [no] sip xxx

[выключение]включение отладки tel: [no] tel xxx

[выключение]включение отладки модулей dsp: [no] dsp xxx

Сохранение настроек на внешнюю flash-память

Использование: #download tftp -ip x.x.x.x -file xxx

#download ftp –user xxx –password xxx –ip x.x.x.x –file xxx

Пример: #download ftp –user abc –password 123 –ip 202.112.20.15 –file AT530.cfg

Пароль

Использование: #password

Введение нового пароля: ххх

Подтверждение нового пароля: ххх

Перезагрузка использование: #reload

Перезагрузка системы.

Просмотр информации о работе системы

Accesslist (список доступа) Путь: <show># просмотр настроек списка доступа (брандмауэра)

Пример: #<show>#accesslist

Основная информация

Путь: <show>#

Просмотр статуса сети

Пример: #<show>#basic

Звонки

Путь: <show>#

Просмотр текущей информации о звонке

Пример: #<show>#call active

Пропускная способность Путь: <show>#

Просмотр пропускной способности кодека

Отладка путь: <show>#

Просмотр информации об отладке

Пример:#<show>#debugging

DHCP-сервер путь: <show>#

просмотр статуса LAN и информации о DHCP-сервере

Пример:#<show># dhcp-server

Правила набора Путь: <show>#

Просмотр информации о состоянии цифровой карты

Пример:#<show># dial-rule

Интерфейс Путь: <show>#

Просмотр LAN информации

Пример:#<show>#interface fastethernet lan

Просмотр WAN информации Пример:#<show>#interface fastethernet wan

IP

Путь: <show>#

Просмотр содержания arp таблицы

Пример: #<show>#ip arp Просмотр информции DNS-сервера Пример: #<show>#ip dns Просмотр состояния (статуса) сети Пример: #<show>#ip netstat Просмотр root информации Пример: #<show>#ip route Просмотр статуса пакетов істр Пример: #<show>#ip icmp Просмотр статуса пакетов igmp Пример: #<show>#ip igmp Просмотр статуса пакетов ір Пример: #<show>#ip ip Просмотр статусов пакетов RTP Пример: #<show>#ip rtp Просмотр статуса пакетов ТСР Пример: #<show>#ip tcp Просмотр статуса пакетов UDP Пример: #<show>#ip udp Память Путь: <show># Просмотр состояния памяти IP телефона Пример:#<show>#memory NAT Путь: <show># Просмотр NAT информации Пример:#<show>#nat

Порт

Путь: <show>#

Определение номера вызываемого абонента Пример: #<show>#port callerID Просмотр dsp информации Пример: #<show>#port dsp Просмотр информации «горящей линии» (hotline) Пример: #<show>#port hotline Просмотр информации черного списка Пример: #<show>#port in-limit Просмотр информации о списке ограниченных контактов Пример: #<show>#port out-limit Просмотр текущего номера телефона Пример: #<show>#port number Просмотр текущего состояния порта Пример:#<show>#port status **PPPoE** Путь: <show># Просмотр информации РРРоЕ Пример:#<show># pppoe QoS Путь: <show># Просмотр информации QoS таблицы Пример:#<show>#qos SIP Путь: <show># Просмотр sip информации Пример:#<show>#sip

UDP Tunnel

Путь: <show>#

Просмотр информации UDP-канала

Пример:#<show># udptunnel

Рабочее время Путь: <show>#

Определение времени работы

Пример:#<show># uptime

Version Путь: <show>#

Определение версии IP телефона

Пример:#<show># version

Удаленный доступ по telnet и выход из него

Использование: #telnet -target -port

Имя пользователя: ххх

Пароль: ххх

#

#logout

Настройки времени

Путь: <time>#

manualset -year xxx -month xxx -day xxx -hour xxx -minute xxx -second xxx

Пример:<time>#manulset -year 2004 -month 10 -day 1 -hour 8 -minitute 30 -second 0

[выключение]включение SNTP-сервера: sntp [no] start

Установка IP адреса SNTP-сервера: sntp server x.x.x.x

Установка времени ожидания SNTP-сервера: sntp timeout xxx

Установка часового пояса (-12~+12): sntp zone xxx

Просмотр информации SNTP-сервера: sntp show

Определение текущего времени: print

Информация о маршрутизации сети

Использование: #tracert -host

Пример:#tracert HYPERLINK "http://www.google.com" www.google.com

Обновление IP телефона

Использование: # update ftp -user xxx -password xxx -ip x.x.x.x -file xxx

update tftp –ip x.x.x.x –file xxx

Пример: # update ftp –user abc –password 123 –ip 202.112.20.15 –file AT530.dlf

Загрузка файла настройки

использование: # upload ftp –user xxx –password xxx –ip x.x.x.x –file xxx

upload tftp –ip x.x.x.x –file xxx

Диагностика сети

Ниже приводятся некоторые команды для проверки состояния Вашей сети.

команда	функция	пример
ping	проверка доступа к указанному адресу	<pre>#ping www.google.com</pre>
tracert	просмотр сетевого пути информации	<pre>#tracert www.google.com</pre>
show basic	просмотр настроек сети	#show basic
show ip route	просмотр таблицы адресов	#show ip route
show ip arp	просмотр таблицы arp	#show ip arp
show ip netstat	использование команды netstat	#show ip netstat
telnet	telnet доступ к другому устройству	#telnet 192.168.1.2

Восстановление фабричных настроек

#setdefault – восстанавливает все фабричные настройки IP телефона, за исключением сетевых настроек

#setdefault all - восстановление всех настроек телефона

POST Mode (безопасный режим)



Телефон АТ530 поддерживает функцию работы в безопасном режиме. В случае, если возникают проблемы загрузки аппарата из-за его настроек или текущей прошивки,

пользователь может восстановить фабричные настройки или обновить прошивку телефона для решения этой проблемы.

Как войти в безопасный режим?

Во время процедуры загрузки аппарата необходимо воспользоваться меню загрузки, нажмите клавишу # в течение первых 5 секунд, затем телефон войдет в безопасный режим. IP по умолчанию – 192.168.10.1.

Пользователь может изменить IP-адрес компьютера на 192.168.10.xx и с помощью протокола telnet подключиться к IP-телефону, работающему в безопасном режиме.

Воспользовавшись инструкцией, пользователь также может удалить все настройки или обновить прошивку телефона.

FAQ

Какое количество серверов может быть одновременно зарегистрировано в телефоне?

AT5300 может зарегистрировать два SIP сервера одновременно, а так же резервные серверы. Пользователь может настроить dial-peer для трассировки звонков между серверами. Пожалуйста, обратитесь к разделу *«как использовать правила набора»* для получения дополнительной информации.

Почему после перезагрузки исчезли настройки?

Пожалуйста, всегда сохраняйте сделанные настройки в Управлении Настройками (Config Manage) → Сохранить Настройки (Save Config).

Как использовать правила набора?

AT530 использует гибкие правила набора номера. Пользователь с легкостью может использовать следующие функции:

- заменить, удалить или добавить приставки набираемого номера;
- указывать определенный IP адрес для звонка;
- направлять звонок на различные серверы, в соответствии с приставкой звонка.

Для добавления нового правила набора нажмите «Add (добавить)». Ниже приведено подробное описание создания правил набора:

Номер телефона: При использовании правила набора для звонка на номер телефона, номер может быть задан как полностью, так и с помощью своей приставки. В случае, если используется полный набор номера, вводится полный номер телефона, на который необходимо позвонить. Если же используется приставка номера, правило набора определяет необходимый номер, находя полное соответствие с введенной пользователем приставкой. При использовании этого варианта, необходимо ввести "Т" после приставки телефонного номера.

Режим звонка: поддерживается SIP-технология.

Адрес звонка (указывается по желанию): адрес звонка может быть указан в виде IP или домена. По умолчанию используется 0.0.0.0, в этом случае звонок направляется на общественный SIP сервер. Если же Вы укажете в качестве адреса 255.255.255.255, звонок будет направлен частному серверу. Либо Вы можете указать другой адрес, чтобы звонить прямо на необходимый Вам IP.

Порт (используется по желанию): возможна настройка порта назначения, по умолчанию SIP использует 5060.

Alias (используется по желанию): Возможно использование alias (псевдоним). Как показано ниже, аппарат поддерживает 4 alias, которые необходимы для совместного использования с *Del Length*:

- add:xxx, добавляет приставку к номеру телефона, может быть использовано для уменьшения объема указываемой для звонка информации.
- all:xxx, заменяет номер телефона на xxx, может использоваться в качестве функции быстрого набора.
- del, удаляет первые N цифр. Число N устанавливается в Del Length
- rep:xxx, заменяет первые N цифр. Число N устанавливается в Del Length. Например, пользователь хочет заменить звонок 8610-62281493, тогда можно задать телефонный номер с помощью правила набора – 010Т, а затем воспользоваться alias – rep:8610, а в Del Length указать параметр 3. Тогда звонок, начинавшийся с 010, будет изменен на 8610 хххххххх.

Приставка (используется по желанию): настройте использование приставки номера, или не указывайте ее при наборе, если эта функция не используется

Number	Call Mode	Destination	Port	Alias	Suffix	Del length
2Т	sip	255.255.255.255	5060	del	no suffix	1
3T	sip	0.0.0.0	5060	del	no suffix	1
123	sip	0.0.0.0	5060	all:8675583018049	no suffix	0
т	sip	0.0.0.0	5060	rep:86	no suffix	1
79	sip	192.168.1.179	5060	no alias	no suffix	0

Пример

Правило 2Т: если начать номер с 2, первая 2 будет удалена, а остальной номер будет отправлен на частный SIP сервер

Правило 3Т: если начать номер с 3, первая 3 будет удалена, а остальной номер отправлен на общественный SIP сервер.

Правило 123: Наберите 123, и номер 8675583018049 будет отправлен на сервер. Используется в качестве функции быстрого набора. **Правило ОТ:** Если номер начинается с 0, 0 будет заменен на 86. Это означает, что если Вы набираете 075583018049, аппарат отправит на Ваш сервер 8675583018049.

Правило 179: когда Вы набираете 179, звонок будет отправлен на 192.168.1.179, используется для LAN без установки sip сервера.

Как использовать функцию быстрого набора?

АТ530 имеет 9 кнопок быстрого набора.

Установка номера для быстрого набора: нажмите кнопку и укажите номер для нее, затем нажмите кнопку menu/OK для сохранения сделанной Вами настройки.

Для совершения звонка на этот номер, снимите трубку и нажмите соответствующую этому номеру кнопку быстрого набора.

Как настроить цифровую карту?

Пожалуйста, обратитесь к описанию цифровой карты.

Как воспользоваться функциями переадресации вызова (call forward), перенаправления вызова (call transfer) и трех сторонней конференцсвязи?

Пользователь может настроить указанные функции на странице Call Service (настройки звонков)

		Call Service
Hotline		
Call Forward	Off ○ Busy ○ No Answer ○ Alway	8
	Phone Number Addr	Port 5060
🗌 No Disturb		Ban Outgoing
🗹 Enable Call Ti	ransfer	Enable Call Waiting
🗹 Enable Three	Way Call	🗹 Accept Any Call
Auto Answe	r	Enable Voice Record
User-Defined	Voice	Incoming Record Playing
20 No Answ	ver Time(seconds)	
20 No Answ	ver Time(seconds)	ply

Call forward (переадресация вызова)

- переадресация в случае, когда номер занят: выберите Busy в поле Call Forward, введите номер, на который должен быть переадресован звонок в поле Forward Number. Если кто-либо будет Вам звонить, когда Вы разговариваете, звонок будет перенаправлен на указанный Вами номер.
- переадресация в случае, когда номер не отвечает: Выберите No Answer в поле Call Forward, введите номер, на который должен быть переадресован звонок в поле

Forward Number, а также введите время, после истечения которого будет совершена переадресация, в поле No Answer Time. Если кто-либо будет звонить Вам и не получит ответа в течение указанного Вами времени (No Answer Time), звонок будет перенаправлен на указанный Вами номер.

• постоянная переадресация: выберите Always в поле Call Forward, введите номер, на который должен быть переадресован звонок в поле Forward Number, тогда любой звонок на Ваш номер будет перенаправлен на другой номер.

Call transfer (перенаправление вызова)

Выберите функцию перенаправления вызова – Enable Call Transfer.

Автоматический перевод

Если А является пользователем AT530, а В желает связаться с ним с помощью VoIP, А должен нажать кнопку FWD для удержания звонка В, а затем ввести номер С. Тогда звонок В будет перенаправлен абоненту С.

Перевод с участием оператора

Данная функция работает только с использованием SIP протокола. Если А является пользователем AT530, а В желает связаться с ним с помощью VoIP, А должен нажать кнопку HOLD для удержания звонка B, а затем ввести номер C для разговора с ним. Повторное нажатие кнопки HOLD переведет разговор обратно к A, а нажатие кнопки FWD позволит B поговорить с C.

Функция трехсторонней конференц-связи

Выберите функцию перенаправления вызова – Enable Three Way Call.

Предположим, пользователь A использует AT530, а В хочет связаться с ним с помощью VoIP. A должен нажать кнопку HOLD для удержания разговора с B, затем ввести номер C для разговора с ним, а затем нажать кнопку * для создания трехсторонней связи.

Как воспользоваться автоответчиком?

Hotline		
Call Forward	⊙ Off ○ Busy ○ No Answer ○ Alway	8
	Phone Number Addr	Port 5060
🗌 No Disturb	-	Ban Outgoing
🗹 Enable Call Tr	ransfer	Enable Call Waiting
🗹 Enable Three	Way Call	🗹 Accept Any Call
🗌 Auto Answei	r	Enable Voice Record
User-Defined	l Voice	Incoming Record Playing
20 No Answ	ver Time(seconds)	
	Ap	ylqu

Call Service

AT530 поддерживает функцию автоответчика. С помощью этой функции пользователь может записать три VOiP сообщения или одно личное.

Включение автоответичка

Выберите «Enable Voice Record» чтобы включить автоответчик и установите «No Answer Time» (время, после истечения которого должен включится автоответчик). Теперь при получении Вами входящего звонка, если он не будет отвечен, по истечении указанного Вами времени, AT530 автоматически ответит на звонок и попросит оставить Вам сообщение.

Воспроизведение входящего сообщения: воспроизведите записанное сообщение.

Возможность задания голоса: пользователь может задать голос своего автоответчика

Замечание: АТ530 поддерживает максимум 3 сообщения, каждое из которых может продолжаться до 90 секунд. Автоответчик выключится, когда число сообщений превысит допустимое число.

Запись личного сообщения: Пользователь может воспользоваться данной функции, чтобы оставить сообщения другим пользователям.

функции кнопки Rec	ord	
Уровень 1	Уровень 2	Описание
Received	New (новое)	новое сообщение
(полученное	Old (старое)	старое сообщение
сообщение)	Record (запись)	включение/выключение автоответчика
Local	Play	включение/выключение воспроизведения
(личное	(воспроизведение)	входящего сообщения
сообщение)	Rec (запись)	запись личного сообщения
User define	Switch	включение/выключение приветственного
(функция	(переключение)	сообщения

Воспользуйтесь кнопкой Record, как показано ниже:

пользователя)	Play	воспроизведение приветственного сообщения
	(воспроизведение)	
	Rec (запись)	запись приветственного сообщения

Как ввести ІР адрес с помощью кнопок телефона?

Если аппарат находится в режиме ожидания, пользователь может воспользоваться кнопками телефона для введения IP адреса:

- Нажимайте кнопку 1 для перехода в статический режим. •
- Нажимайте кнопку 2 для перехода в режим DHCP. •
- Нажимайте кнопку 3 для перехода в режим РРРоЕ. •

Реализация VLAN

AT530 поддерживает протокол 802.1Q/Р и конфигурацию Diffserv. Благодаря гибкой технологии VLAN, есть возможность установки различных голосовых пакетов или сигналов для различных VLAN и различных VLAN id.

Реализации VLAN-функций

Если функция «Data/Voice VLAN differentiated» не используется, аппарат будет устанавливать одинаковые ID для голоса и данных.

			AN Enable		
VLAN ID Check Enable			Voice/Data VLAN differentiated	Undiffere	entiated 🔽
DiffServ Enable			DiffServ Value	0x b8	
Voice VLAN ID	256	(0 - 4095)	Data VLAN ID	254	(0 - 4095)
Voice 802.1P Priority	0	(0 - 7)	Data 802.1P Priority	0	(0 - 7)

				QoS Configuratio
<			AN Enable	
VLAN ID Check Enable			Voice/Data VLAN differentiated	Undifferentiated 🔽 🗸
DiffServ Enable			DiffServ Value	0x b8
Voice VLAN ID	256	(0 - 4095)	Data VLAN ID	254 (0 - 4095)
Voice 802.1P Priority	0	(0 - 7)	Data 802.1P Priority	0 (0 - 7)

Если функция «Data/Voice VLAN differentiated» используется с различными тегами, а функция DiffServ отключена, аппарат не будет различать типы данных, и присвоит любым данных один VLAN id:

QoS Configuration

<					
	VLAN Enable				
VLAN ID Check Enable		Voice/Data VLAN differentiated	Tag differentiated 🐱		
DiffServ Enable		DiffServ Value	0x b8		
Voice VLAN ID	256 (0 - 4095)	Data VLAN ID	254 (0 - 4095)		
Voice 802.1P Priority	0 (0 - 7)	Data 802.1P Priority	0 (0 - 7)		

Submit

или

			QoS Configuration
<		AN Enable	
VLAN ID Check Enable		Voice/Data VLAN differentiated	Tag differentiated 💌
DiffServ Enable		DiffServ Value	0x b8
Voice VLAN ID	256 (0 - 4095)	Data VLAN ID	254 (0 - 4095)
Voice 802.1P Priority	0 (0 - 7)	Data 802.1P Priority	0 (0 - 7)
		Ibmit	

Если используются обе функции - «Data/Voice VLAN differentiated» с различными тегами и DiffServ, аппарат будет различать типы данных с помощью настроек VLAN ID.

<u> </u>			AN Enable	
VLAN ID Check Enable			Voice/Data VLAN differentiated	Tag differentiated 🐱
DiffServ Enable			DiffServ Value	0x b8
Voice VLAN ID	256	(0 - 4095)	Data VLAN ID	254 (0 - 4095)
Voice 802.1P Priority	0	(0 - 7)	Data 802.1P Priority	0 (0 - 7)

или

QoS Configuration

			AN Enable	
VLAN ID Check Enable			Voice/Data VLAN differentiated	Tag differentiated 🖌
DiffServ Enable			DiffServ Value	0x b8
Voice VLAN ID	256	(0 - 4095)	Data VLAN ID	254 (0 - 4095)
Voice 802.1P Priority	0	(0 - 7)	Data 802.1P Priority	0 (0 - 7)

Submit

Если используются обе функции – «Data/Voice VLAN differentiated» без использования тегов и DiffServ, аппарат не будет различать данные и VLAN ID для них.

<			VLAN Enable	
VLAN ID Check Enable			Voice/Data VLAN differentiate	ed 🛛 data Untaged 🛛 👻
DiffServ Enable			DiffServ Value	0x b8
Voice VLAN ID	256	(0 - 4095)	Data VLAN ID	254 (0 - 4095)
Voice 802.1P Priority	0	(0 - 7)	Data 802.1P Priority	0 (0 - 7)

Если VLAN отключена, аппарат не будет добавлять VLAN ID данным. В таком случае, если функция DiffServ включена, ее значения будут реагировать на голосовые или сигнальные данные.

Когда включены функции VLAN и «VLAN ID check», AT530 будет строго контролировать получаемые данные и не будет принимать пакеты с различными VLAN ID. Если же функция «VLAN ID check» не будет использоваться, AT530 будет принимать любую информацию.

Примите во внимания, что функция VLAN ID check по умолчанию включена.

Как подключить гарнитуру RJ9 к телефону AT-530?

Разъем аппарата АТ-530 совместим с гарнитурой RJ9. Для подключения этой гарнитуры Вы должны отключить оригинальную гарнитуру и подключить гарнитуру RJ9 к тому же разъему.



Порядок контактов:

Для того, чтобы убедиться, что Вы можете использовать кнопку «Speaker (громкая связь)» для ответа на звонок, зайдите на страницу настроек звука (Audio Setting Page) и установите функцию отмены поддержки гарнитуры (disable hands free).