



Краткое руководство пользователя



www.fanvil.ru

В состав комплекта входит следующее:

Телефон	Телефонная трубка
Блок питания	Соединительный кабель телефонной трубки
Краткое руководство пользователя	Подставка для телефона
Кабель Ethernet	

Внешний вид устройства



Клавиша	Символы	Цифры	Клавиша	Символы	Цифры
1		1	7PQRS	PQRSpqrs	7
2авс	ABCabc	2	8 тиv	TUVtuv	8
3def	DEFdef	3	9wxyz	WXYZwxyz	9
4дні	GHlghi	4	0		0
Бјкг	JKLjkl	5	*	#@,.:/\$%& ()<>[]~!_=+-?	*
6 мNO	MNOmno	6	#		#

Подключение устройства может производиться по следующей схеме:



Структура меню телефона:



www.fanvil.ru Настройка с помощью WEB Интерфейса (1)

Подключение к WEB интерфейсу

Настройка телефона может быть сделана через WEB интерфейс.

Укажите в строке «адрес» вашего WEB-броузера IP адрес телефона. IP адрес телефона можно узнать, нажав клавишу SYSINFO. Для переключения в режим статического IP адреса нажмите и удерживайте в течении 3-х секунд клавишу 1 до появления надписи «Are You Sure». После этого нажмите клавишу ENTER. Аналогичным образом, если удерживать клавишу 2, телефон переключится в режим DHCP; клавишу 3 - в режим PPPoE.

Для настройки телефона рекомендуется использовать WEB-броузер Internet Explorer или Mozilla Firefox

User:	admin
Password:	••••
	Logon

Введите Имя пользователя и пароль. По умолчанию имя пользователя и пароль «admin» После ввода параметров аутентификации отобразится следующая страница:

	STATUS	WIZARD CALL LOG		
• BASIC				
	Network			
NETWORK	WAN	01100	LAN	
	Connection Mode	DHCP 98:39:59:49:14	IP Address	Displand
> VOIP	ID Addross	102 169 10 117	Bridge Mode	Epobled
	IP Gateway	192.168.10.200	bridge mode	Enabled
> PHONE	IF Gateway	192.100.10.200		
	Accounts			
FUNCTION KEY	SIP Line 1	@:5060	Unannlie	d
	SIP Line 2	@:5060	Unannlie	- d
MAINTENANCE				
> SECURITY				
> LOGOUT				

Настройка с помощью WEB Интерфейса (2)

Выберите опцию «Wizard» и, в открывшемся окне, выберите тип соединения

	STATUS	WIZARD	CALL LOG	
> BASIC	WAN Connection Mode	9		
> NETWORK	Static IP	\circ		
	DHCP PPPoE	©		
, AOIb		-		Next
> PHONE				
FUNCTION KEY				
> MOINTENONCE				
> SECURITY				
+ LOGOUT				

Нажмите «Next» и введите настройки SIP (предоставляются провайдером IP телефонии).

	STATUS	WIZARD	CALL LOG
BASIC	Quick SIP Settings		
	Display Name	Test	
- NETHORK	Server Address	192.168.	LO.209
	Server Port	5060	
	Authentication User	101	
PHONE	Authentication Password	•••••	
	SIP User	101	
FUNCTION KEY	Enable Registration	V	
		Back	
MAINTENANCE			
> SECURITY			
> LOGOUT			

Настройки с помощью WEB Интерфейса (3)

Нажмите кнопку «Next», проверьте Ваши настройки и затем нажмите кнопку «Finish»

	STATUS	WIZARD	CALL LOG	
> BASIC	WAN			
• NETWORK	Connection Mode	DHCP		
· VOIP	SIP			
> PHONE	Server Address Account Phone Number	192.168.1 101 101	0.209	
> FUNCTION KEY	Registration	Enabled		
> MAINTENANCE		Back		Finish
> SECURITY				
> LOGOUT				

Телефон автоматически перезагрузится. После этого указанные параметры вступят в силу.

1. Совершение вызова:

Снимите трубку или нажмите клавишу «Спикерфон» Наберите номер вызываемого абонента и нажмите клавишу # или клавишу «REDIAL»

2. Приём вызова

При входящем вызове снимите трубку или нажмите клавишу «Спикерфон» для ответа.

3. Перевод вызова

- Без уведомления. В течении разговора нажмите клавишу «Transfer», затем наберите номер абонента, на которого хотите перевести вызов, нажмите # и повесьте трубку.
- С уведомлением. В течении разговора нажмите программную клавишу «Hold», наберите номер абонента, на которого хотите перевести вызов и переговорите с ним. После разговора нажмите клавишу «Трнс», абоненты соединятся между собой.

4. 3-х сторонняя конференция

Для организации трёхсторонней конференции в процессе разговора нажмите клавишу «Hold», затем наберите номер абонента, которого вы хотите подключить к конференции и дождитесь ответа с его стороны. После этого нажмите клавишу «CONF» для объединения абонентов в конференцию.