

Н 2 S Руководство пользователя







Документ	Релиз	объяснение	время
V1.0	2.0.2.2817	Первоначальный выпуск	20170616



Содержание

1 Внешний вид продукта	4
Инструкция 1.1 Клавиатура	4
2 Телефон Настройка	7
2.1 Получение IP-адреса	7
2.2 Проверка IP-адреса	7
2.3 Как войти в интерфейс настройки веб	7
2.4 Как установить ключ памяти	8
2.5 Настройка сети	8
2.6 Настройка SIP	9
2.7 состояния светодиодного индикатора	9
3 Основные операции	.10
3.1 Выполнение вызова	.10
3.2 Ответ на вызов	.10
3.3 Удержание вызова	.10
3.4 Повторный набор номера	.10
4 Дополнительные операции	.11
4,1 Передача вызовов	.11
4.2 Ожидающие сообщения	.11
5 FAQ	.12



1 Устройство

1,1 Клавиатура инструкция



А: Индикатор Телефона

Индикатор мигает, когда звонит телефон при входящих вызовов. Когда телефонная система поддерживает сообщения, ожидающие функции (МЕ) Индикацию и есть некоторые голосовые сообщения, индикатор будет мигать.

- В: Кнопка удержания
- С: Кнопка фиксатора

Повесьте после завершения активного вызова

D: Кнопка перевода

Передача вызова на другой номер

E: Redial

Набор последнего набранного номера.



- F: Dial Pad Наберите нужный номер.
- G: Программируемые кнопки Доступ к функциям.
- Н: Светодиодный индикатор трубки
- I: Светодиодный индикатор питания



- J: Кабельный желоб
- К: Ван Порт
- L: Порт для гарнитуры

Подключите гарнитуры.

- М: Углубление для провода
- N: Настенный Монтаж
- О: Порт питания



2 Телефон

2.1 ІР-адрес

DHCP настройка сети по умолчанию, телефон будет получать IP-адрес от сервера DHCP (маршрутизатор) после того, как кабель подключен.

2.2Проверка ІР-адреса

Поднимите трубку и зажмите клавишу «#», вы можете услышать информацию о IP.

2.3Как войти в интерфейс настройки веб

Установите телефон через веб-интерфейс.

- 1. Соедините телефон и компьютер в одной и той же локальной сети.
- 2. Запустите IE на ПК и введите телефонный IP в адресной строке.
- 3. Введите имя пользователя и пароль, оба они являются «admin».
- 4. Нажмите кнопку «Вход в систему», чтобы войти в интерфейс настройки веб





<НазВани е докумен та>

2.4Как установить ключ памяти

Войдите в интерфейс настройки веб, выберите Функции Key-> Function Key. Выберите функцию и заполнить число в пунктах Value.

							Er	iglish 🗸 🗸	Logout	(admin)
						🔲 Kee	p Online	Dial	Answer	Hang-up
	Function Key									
› System										
› Network	Function Key Setting	js								
	Key	Туре	Name	Value	Line	Subtype	PickUp Nu	mber		
> Line	DSS Key 1-1	Memory Key 💛	Reception	8207 ×	SIP1 V	Speed Dial 🗸				
> Phone settings				Apply						
> Call logs										
• Function Key										

2.5 Настройка сети

Войдите в интерфейс веб-установки, выберите Сеть-> Basic, есть три режима сети.

- 1, Статический ІР
- 2, DHCP

Получить IP-адрес от сервера DHCP автоматически.

3, PPPoE

```
сервер РРРоЕ, Имя пользователя, Пароль
```

Вы должны выбрать правильный режим сети в соответствии с сетевым окружением.

	Basic Advan	Iced VPN	
› System			
Network	Network Status		
	IP:	172.18.2.84	
› Line	Subnet mask:	255.255.0,0	
	Default gateway:	172.18.1.1	
> Phone settings	MAC:	00:a8:34:68:23:bb	
Call logs	Settings		
. cui logs	Static IP 🔘	DHCP ()	РРРоЕ
Function Key	DNS Server Configured by	DHCP	
	Primary DNS Server	172.18.1.1	
	Secondary DNS Server	0.0.0.0	
		Apply	



2.6 Установка SIP

Войдите в интерфейс настройки веб, выберите линия-> SIP, и заполните указанные ниже пункты.

- 1, адрес сервера
- 2, имя учетной записи
- 3, Телефон
- 4, пароль

Нажмите кнопку «Применить» для сохранения конфигурации, вы можете

набрать после статуса регистра «Registered» с красным цветом.

							English	\sim	Logout
						🔲 Keep Online	Dial		Answer
				ר או	<u></u>	_			
l l	SIP	Dial Peer	Dial Plan	Basic Settings	SIP Hotspot				
> System									
> Network	Line SIP 1	\sim							
	Basic Settings >>								
> Line	Line Status	Inactive		SIP Proxy Server	Address				
	Username			SIP Proxy Server	Port 5	060			
> Phone settings	Display name			Outbound proxy a	idd.				
	Authentication Name			Outbound proxy p	oort				
Phonebook	Authentication Passwo	rd		Realm					
	Activate								
› Call logs	Codecs Settings >>								
› Function Key	Advanced Settings >>								
		Apply							

2.7LED индикатор состояния

Входящий вызов светодиодный индикатор мигает 0,5c

MWI светодиодный индикатор мигает 2c

Подняв трубку. Все кнопки будут подсвечены.

Подключение питания. Индикатор питания будет гореть постоянно.



3 Основные операции

3.1Осуществление вызова

Есть два способа сделать вызов, используя панель набора или кнопку памяти.

- 1. Поднимите трубку
- 2. Наберите номер на клавиатуре набора номера или нажмите клавишу памяти, заканчивая # по умолчанию.
- 3. Нажмите на трубку для завершения вызова.

3.2Ответ на вызов

Когда телефон звонит у телефона светодиодный индикатор будет мигать.

- 1. Поднимите трубку нажав соответсвующую кнопку.
- 2. Повесьте трубку, завершить вызов.

3.3Удержание вызова

- 1. Во время вызова, нажмите клавишу удержания, вызов будет удержан.
- 2. Для возврата удерживаемого вызова, вы можете нажать клавишу удержания снова.

3,4 Повторный набор

Нажмите клавишу повторного набора, чтобы набрать последний набранный номер.

- 1. Поднимите трубку.
- 2. Нажмите кнопку «Повторный набор» для набора последнего набранного номера.

4 Дополнительные операции

4.1Перевод вызова

Слепой перевод

Во время разговора вы хотите перевести вызов на другой без разговора с одной из сторон.

- 1. Нажмите кнопку «Transfer», вы можете получить второй гудок, и первый вызов удерживается автоматически.
- 2. Наберите номер, который вы хотите передать, а затем нажмите кнопку «#» или кнопку «Transfer».
- 3. Когда третий абонент отвечает на входящий вызов, вы услышите тональный сигнал занятости, вызов был успешно передан.

Сопровождаемый перевод

Во время разговора вы хотите перевести вызов на другой после разговора с одной стороной.

- 1. Нажмите кнопку «Transfer», получить второй гудок, а первый вызов удерживается автоматически.
- 2. Наберите номер, который требуется передать, нажмите клавишу «Повторный набор», второй вызов подсоединен.
- 3. Нажмите кнопку «Transfer» снова, вы услышите тональный сигнал занятости, вызов был успешно передан.

4.2Сообщения

Когда светодиодный индикатор мигает без входящих вызовов, необходимо набрать код доступа к функции для прослушивания сообщения. После того, как сообщения были получены, мигание прекратится. Вы можете сохранить свои сообщения в ожидании кода доступа к функции кнопку памяти.



 $\langle \rangle$

5 часто задаваемые вопросы

1. индикатор мигает, нет возможности сделать вызов.

Пожалуйста, проверьте статус регистрации SIP, и убедитесь, что информация регистрации правильная.

2. Не могу слышать голос другой стороны

Пожалуйста, обратитесь к администратору, чтобы подтвердить, есть ли брандмауэр в сети.

3. Не удается получить IP-адрес

Пожалуйста, обратитесь к администратору, чтобы убедиться, что настройка сетисделана правильно.

4. Не удается посетить веб-интерфейс

Пожалуйста, убедитесь, что все соединения являются правильными.

- 1) Проверьте IP-адрес который вы вводите в компьютер.
- 2) Убедитесь, что компьютер и телефон в той же локальной сети
- 3) Выполните сброс настроек и повторите попытку.