# DUALphone 4088



и городской телефон в одной трубке



## КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1 трубка **DUALphone 4088**
- 2 ААА перезаряжаемых аккумулятора
- 1 настольное зарядное устройство с сетевым адаптером
- 1 базовая станция DUALphone 4088
- 1 сетевой адаптер для базовой станции
- 1 ethernet кабель
- 1 телефонный кабель



# ОБЩИЙ ВИД ТЕЛЕФОНА



## УСТАНОВКА БАЗЫ



- а) Подключите телефонный кабель к гнезду 🤰
- b) К гнезду === подключите сетевой адаптер питания и включите его в сеть.
- с) Соедините гнездо 🖧 с вашей локальной сетью, подключив соответствующий кабель к модему, роутеру или коммутатору, через который вы подключены к интернет.

Расположенный вверху LED индикатор выполняет следующие функции:

Горит постоянно, когда подключен кабель LAN Моргает, когда кабель LAN не подключен.

## ВКЛЮЧЕНИЕ ТРУБКИ

Нажмите на верхнюю часть крышки отсека аккумуляторов и сдвиньте ее вниз.

Вставьте два аккумулятора из комплекта поставки в предназначенные для них места, соблюдая указанную полярность.

Закройте крышку, сдвинув ее вверх до щелчка

Включите сетевой адаптер питания зарядного устройства в свободную розетку

Поместите трубку в зарядное устройство контактами вниз.

Подождите не менее 10 минут, прежде чем начнете делать первые шаги по настройке.







#### ВАЖНО:

После завершения подготовительных процедур и перед началом остальных настроек рекомендуется зарядить аккумуляторы полностью, оставив трубку в режиме заряда не менее 6 часов.
 Обеспечьте удаление трубки от базы на расстояние не более 50 м.

5

## ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ

Для первого использования **Dualphone** необходимо полностью провести всю подготовительные действия. Начните с включения телефона, нажав 🝙 и удерживая клавишу.

#### Registration

Press reset button on base station and insert handset in charger

1)Перезагрузите базу, нажав кнопку на задней панели и поместите DUALphone в зарядное устройство для регистрации. На дисплее появится сообщение о готовности устройства к следующему шагу.

затем нажмите левую

## Language Dansk Deutsch Enalish Español



Select

Language	
Are you sure you	
want to select:	- [
English	
-	
Yes	No

Yes

## Agreement

I have read and accept Skype's terms and conditions at Accept Decline

## Landline country

Select the country you are located in Ceská Danmark Deutschland Select

2) Выберите необходимый язык с помощью для подтверждения выбора языка.

3) Подтвердите свой выбор с помощью левой

4) Далее вам будет предложено ознакомиться с «Skype Agreement» (Соглашение Skype), С помощью (( 💭 прочитайте текст целиком и нажмите левую ( , чтобы принять соглашение.

5) Затем вы переходите к пункту Country setting (Установка страны) для конфигурации обычной телефонной линии. С помощью 🌘 выберите страну местонахождения, затем нажмите левую (=) для подтверждения выбора.

Country code Enter the country code +49 123 OK Clear	6) Подтвердите установку кода страны нажатием левой 🤤 . Для изменения кода страны вставьте «+» и необходимый код. Подтвердите нажатием 🧿
Area code Enter area code	7) Если в вашей стране используются региональные коды(код города), введите его, как указано выше. Нажмите левую — чтобы продолжить.
OK Clear Sign in Sign in to Skype Create new account	8) Выберите пункт Sign In to Skype (Вход в Skvpe) или пункт Create new account (Создать новую учетную запись), нажав Озатем левую

#### Примечание:

Select

Cancel

Настройкой страны настраивается порт обычной телефонной линии.

Если установка страны выполнена неправильно, вызовы экстренных служб могут выполняться со сбоями.

Вызов служб экстренной помощи по обычной телефонной линии возможен только при правильном подключении телефонной линии и подключении базы к питанию.

## НАЧАЛО РАБОТЫ СО ЅКҮРЕ

При первом включении **Dualphone** можно настроить на существующую учетную запись Skype или создать новую учетную запись. Чтобы создать новую учетную запись необходимо только имя пользователя и выбранный пароль. Дальнейшую информацию можно ввести, когда телефон будет настроен и подключен к сети.

#### Примечание

Skype не поддерживает вызовы служб экстренной помощи. Поэтому такие вызовы всегда направляются на обычный порт телефонной связи

## Создание новой учетной записи Skype

Если у вас нет учетной записи Skype, выполните следующие действия:

Sign	in
Sign in to Sky	pe
Create new a	ccount
Select	Cancel
Ном эес	ount
Fatas Cluvas	Joint
6 - 32 chara	cters:
dominick69	
	a
~	
UK	Clear
Ета	il
Email	
	a
OK	Book
	Dack
Ета	il
Would you like	to
Would you like receive Skype	eto 2
Would you like receive Skype newsletter an	e to e d other
Would you like receive Skype newsletter an Skype related	e to e d other

- 1) С помощью левой выберите пункт Create new account (Создать новую учетную запись)
- 2) Воспользуйтесь клавиатурой, чтобы ввести выбранное имя Skype и нажмите (•)

- 3) С помощью клавиатуры введите свой адрес электронной почты для привязки к учетной записи в Skype и нажмите левую
- 4) Нажмите левую если вы согласны получать новости от Skype на свою электронную почту или правую если не хотите.

Password
Enter a password 6 - 20 characters:
a
OK Back

Agreement	
I have read and accept Skype's terms and conditions at	
Accept Decline	9

5) С помощью клавиатуры введите пароль и нажмите 💿 . Вам будет предложено повторно ввести пароль для его подтверждения.

6) Далее вам будет предложено ознакомиться с Skype Agreement (Соглашение Skype). С помощью прочитайте текст целиком и нажмите левую — , чтобы принять соглашение.

#### Примечание

С помощью \star можно менять регистр или вводить цифры при вводе своего имени Skype и пароля. Имя Skype может содержать от 6 до 32 символов. Вы можете использовать любое сочетание прописных и строчных символов, цифр и знаков препинания. Нельзя использовать пробелы. Имя не должно начинаться с цифры или знака пунктуации. Если такое имя уже существует, Вам будет предложено другое.

Воспользуйтесь 🙀 🍙 для ввода символов из таблицы символов.

Пароль может содержать от 4 до 20 символов. Вы можете использовать любое сочетание прописных и строчных символов, цифр и знаков препинания. Нельзя использовать пробелы. Пароль не должен начинаться с цифры или знака препинания, также нельзя использовать имя Skype в качестве пароля.

Если вы забыли свой пароль в Skype, то на веб-странице <u>www.skype.com/intl/ru/home</u> выберите «Вход в Skype», а затем «Забыли свой пароль?». Далее следуйте указаниям системы.

Подождите, т.к. синхронизация абонентов Skype может занять несколько минут.

## Вход в Skype

При наличии учетной записи Skype можно войти в Skype. Перед тем как войти, держите наготове свое имя Skype и пароль и будьте внимательны при использовании прописных/строчных букв и специальных символов.

Sign in	1) С помощью левой — выберите пункт Sign in to Skype (Вход в Skype).
Sign in to Skype	
Create new account	
Select Cancel	

Accounts Not in use Not in use	2)	Нажмите левую ), чтобы войти в первый аккаунт Skype или воспользуйтесь (), чтобы войти во второй аккаунт.
Select Cancel		
Sign in Enter your Skype name: rtx-test] a	3)	Воспользуйтесь клавиатурой, чтобы ввести выбранное имя Skype, и нажмите 💿
OK Clear           Password           Enter your           password:           oMnkNi           a           OK         Clear	4)	С помощью клавиатуры введите пароль и нажмите 🧿
Sign in Do you want to save your Skype name and password for automatic sign in?	5)	Это запрос на сохранение имени Skype и пароля для автоматического входа. Нажмите левую, чтобы принять, и правую — чтобы отказаться.

## Примечания:

Yes

No.

С помощью <del>х</del> можно менять регистр или вводить цифры при вводе своего имени Skype и пароля. Воспользуйтесь **#** для ввода символов из таблицы символов.

Если вы забыли свой пароль в Skype, то на веб-странице <u>www.skype.com/intl/ru/home</u> выберите «Вход в Skype», а затем «Забыли свой пароль?». Далее следуйте указаниям системы.

Подождите, т.к. синхронизация абонентов Skype может занять несколько минут.

На одной базе возможна регистрация двух учетных записей Skype, соответственно, это возможно сделать с двух разных трубок. Если один из аккаунтов базы уже используется, то его имя Skype будет выведено на экране трубки. Если нет, то свободная учетная запись будет отмечена надписью "Not in use" и может быть использована Вами для записи своих данных. На одну учетную запись Skype может быть зарегистрировано до четырех трубок на одной базе.

## Функции Skype, поддерживаемые DUALphone

После создания учетной записи Skype можно бесплатно отправить вызов другим пользователям Skype. Skype также предоставляет дополнительные возможности подписки, включая:

SkypeOut Для направления вызовов на обычные и мобильные телефон		
Online number	Получение обычного телефонного номера для приема вызовов Skype на Ваш DUALphone с обычных и мобильных телефонов.	
Skype Voicemail (Голосовая почта Skype)	Skype Voicemail (Голосовая почта Skype) позволяет отправлять и принимать голосовые сообщения и записывать приветствие.	

Все эти функции поддерживаются Вашим новым телефоном **DUALphone** и доступны на <u>www.skype.com</u>. Зайдите на www.dualphone.net, чтобы узнать, какие функции Skype поддерживает ваш телефон **DUALphone**.

## Главный дисплей

Главный дисплей телефона **DUALphone** предоставляет различные индикаторы состояния и доступ к меню интерфейса Skype. На иллюстрации внизу изображены главный дисплей и его элементы.



Состояние	Показывает уровень радиосигнала.	
радиосигнала	- радиосигнала нет	
	🛜 - Радиосигнал есть.	
Состояние батареи	Показывает степень зарядки аккумуляторов. Низкий уровень. Неполная зарядка. Полная зарядка. Зарядка.	
Уведомления	Отображение значков уведомлений. Пропущенные вызовы. Переадресация на голосовую почту Skype активирована Переадресация на городской/мобильный номер активирована Новое сообщение голосовой почты. Запрос на обмен контактной информацией. Режим молчания включен. Клавиатура заблокирована. Истечение срока действия или закрытие счета Skype. Телефон (гарнитура) подключен.	
Состояние Skype в сети	<ul> <li>Показывает текущее состояние Skype в сети.</li> <li>В сети.</li> <li>Нет на месте</li> <li>Не беспокоить. Показывает, что Вы заняты.</li> <li>№ Нет в сети (не зарегистрирован).</li> <li>Режим невидимости. В сети, но не определяется другими пользователями.</li> </ul>	
Текущее время	Установленное текущее время.	
Счет Skype	Текущий баланс Вашего счета Skype.	
Выполнить	<b>Левая клавиша.</b> Служит для выбора текущего меню или подтверждения выбора установки, указанной на дисплее.	
Выполнить	Правая клавиша. Служит для отмены последнего действия или возвращения к предыдущему изображению.	
$\bigcirc$	Быстрый переход к исходящим вызовам.	
$\bigcirc$	Быстрый переход к истории вызовов.	
	Кратковременное нажатие – быстрый переход в меню состояния Skype.	
$\overline{\mathbf{O}}$	Быстрый переход к поиску пользователей Skype.	
0	Интерком	

## Главное меню

Главное меню обеспечивает быстрый доступ ко всем установкам Skype и **DUALphone**.





1) Чтобы войти в главное меню из режима ожидания, нажмите левую 🥏

2) Нажмите 🔘 или 🔘 для перемещения и выделения пунктов меню. Выберите нажатием левой 😑 или вернитесь назад, нажав правую 🤤

В таблице указаны пункты главного меню:

Contacts	Список абонентов и текущее состояние ваших контактов.	
(Абоненты)		
History	Вызовы, пропущенные вызовы, входящие и исходящие вызовы, сообщения голосовой почты и	
(История)	обмен контактной информацией.	
Add Contact	Добавление пользователя Skype или номера SkypeOut в список абонентов.	
(Добавить		
абонента)		
Intercom	Звонки между трубками	
(Интерком)		
Status	Вход в Skype, создание новой учетной записи, изменение профиля, изменение пароля,	
(Состояние)	тояние) установка автоматического входа.	
Search (Поиск)	Поиск абонентов Skype в сети.	
Services	Просмотр состояния счета Skype, состояния Skype онлайн номера и состояния голосовой почты	
(Услуги)	Skype.	
Settings	Параметры отклонения вызовов, частной информации, звука, времени и даты, управление	
(Установки)	блокировкой пользователей, автономной работой, настройками телефона, информацией и дополнительными настройками.	

## АБОНЕНТЫ

Список абонентов отображает все имена, доступные для направления вызова. Если у Вас есть учетная запись Skype, список абонентов автоматически загружается при входе. Если Вы новичок и только что создали учетную запись, список абонентов будет пустым. Потребуется ввести абонентов в список.

Skype охраняет личную информацию своих пользователей с помощью запроса на обмен контактной информацией по именам, которые вы хотите добавить в свой список абонентов. При добавлении имени в список, пользователю посылается запрос на обмен контактной информацией. Пользователь может принять или отклонить запрос. Если запрос принят, пользователь может определять, когда его абоненты подключены к в сети и направлять вызовы. Также возможен просмотр личных профилей.

## Добавление абонента Skype

Чтобы добавить абонента Skype, нажмите левую 🕞 чтобы открыть Menu (Меню), затем:





No

Yes

1) Нажмите 💭 для перехода к пункту Add Contact (Добавить абонента), затем подтвердите нажатием левой 🥏

2) Нажмите левую (=) для выбора пункта **Skype**.

- Воспользуйтесь клавиатурой, чтобы ввести имя Skype или полное имя и нажмите
- 4) Нажмите левую \_ для выбора «Yes/Да» для разрешения добавленному абоненту видеть ваш статус Онлайн. Нажмите правую \_ для выбора «No/Het» чтобы абонент видел ваш статус Оффлайн.

🗢 Add contact
rtx.test9 has been
added to your
contact list
Select OK to send an 👖
OK Back

#### Примечания:

5) Подтвердите нажатием правой — команду **Васк (Назад)** или пошлите запрос на обмен контактной информацией нажатием левой —

После нажатия левой (шаг 4), запрос на обмен контактной информацией посылается абоненту. Затем отображается подтверждение. Имя добавляется к списку абонентов, и, если абонент принимает запрос, его состояние меняется.

Подождите, т.к. синхронизация абонентов Skype может занять несколько минут.

Нажмите "echo123" ("**Echo/Sound Test Service**") для проверки соединения Skype. Добавьте "echo123" в список абонентов. Вызов echo123 запустит работу автоматического проверочного устройства, которое позволяет записывать и воспроизводить звук.

## Добавить абонента SkypeOut или абонента обычной телефонной линии

Чтобы добавить абонента SkypeOut или абонента обычной телефонной линии, нажмите левую (), чтобы открыть **Мепи (Меню)**, затем:



🗢 экуреоот ст	Intact
Enter name of	
contact	
rtx-test2	
	Aa
ОК	Clear

🗢 SkypeOut contact	
Enter full phone number for	
+	
	123
OK	Clear

 Воспользуйтесь клавиатурой, чтобы ввести номер телефона и нажмите .
 Номера SkypeOut (даже местные) необходимо вводить в следующем формате: "+", затем "код страны", " региональный код" и "номер".

#### Примечания:

- Воспользуйтесь 😿 для смены регистра или ввода цифр.
- Воспользуйтесь 🐺 🍙 для ввода символов из таблицы символов.

SkypeOut служит для направления вызовов на обычные и мобильные телефоны. Зайдите на **www.skype.com** для получения дополнительной информации о SkypeOut.

## Поиск пользователей Skype

Чтобы найти абонента Skype, нажмите левую 🦳 , чтобы открыть меню, затем:



Ŷ	Sear	ch
Ente full n	r skype iame, o	e name, or e-mail
rtx-ti	est2	
		а
Searc	ch	Clear

Ş	Search	
Searc <mark>rtx-tı</mark> bla-ri ihm_	:h done (3) <mark>est2, rtx-te</mark> tx-test2, b rtx_test2,	<mark>est2</mark> la-rtx ihm
Optio	ns	Back

1) Нажмите 🔘 для перехода к пункту **Search (Поиск)**, затем подтвердите нажатием левой (

 Воспользуйтесь клавиатурой, чтобы ввести имя Skype или полное имя и нажмите

3) Нажмите 🔘 или 🔘 для поиска и выделения имени в списке, затем подтвердите нажатием левой 😑

<b>?</b>	Search		1
Sear Call	ch again		
<mark>Add 1</mark> View	to contacts profile		
Selec	t	Back	

4) Нажмите Одля перехода к пункту Add to contacts (Добавить в список абонентов), затем подтвердите нажатием левой (=)

## Примечания:

Воспользуйтесь \star для смены регистра или ввода цифр. Воспользуйтесь 🛊 для ввода символов из таблицы символов. Другие опции поиска: Search again (Повторить поиск) – повторение поиска Call (Вызов) – вызов абонента по выбранному имени. View profile (Просмотр профиля) – отображение профиля выбранного имени. Поиск можно прервать в любое время нажатием 👝

## НАПРАВЛЕНИЕ И ПРИЕМ ВЫЗОВОВ

Порядок направления и приема вызовов относится к любому виду вызова - Вызовы со Skype на Skype, вызовы SkypeOut и вызовы SkypeIn. Более того, телефон можно использовать для связи с абонентами обычной телефонной линии.

## Вызов абонента Skype

Для вызова абонента Skype:



## Набор номера обычной телефонной линии

Для набора номера обычной телефонной линии:



 Воспользуйтесь клавиатурой, чтобы ввести номер телефона. Нажмите э, чтобы направить вызов на этот номер.

Ş	Call	
Dial o Dial o	n SkypeOut n landline	
Inser Add a	t pause as contact	
Selec	t	Back



2) Нажмите (), чтобы выбрать обычную телефонную линию или SkypeOut, затем нажмите ()

 Дождитесь соединения, звукового сигнала и ответа. Для завершения разговора нажмите (

#### Примечания:

Можно выбрать предпочтительную линию, последовательно переходя Menu (Меню) > Settings (Установки) > Phone settings (Установки телефона) > Preferred line (Предпочтительная линия). Выберите одну из следующих опций:

- 1) Always landline (Постоянно обычная телефонная линия)
- 2) Always SkypeOut (Постоянно SkypeOut)
- 3) Always ask (Всегда запрашивать)

## Прием вызова

При поступлении вызова на ваш номер раздается звуковой сигнал и отображается сообщение о входящем звонке. Для ответа на вызов Skype, SkypeIn или вызов с обычной телефонной линии:



# ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность	Возможная причина	Решение
DUALphone не работает	ребуется обновление программного обеспечения до последней версии.	Войдите в меню установки и выберите пункты Advanced settings (Дополнительные установки) и Firmware update (Обновление встроенной программы). Выберите последнюю версию программного обеспечения и подтвердите для начала обновления.
Невозможно войти в Skype	βкуре не принимает Ваше имя Skype и/или пароль.	/бедитесь в правильности используемого имени Skype и пароля. Будьте внимательны при использовании прописных/строчных букв и цифр.
На дисплее отображается сообщение: Network connection lost (Отсутст- вует соединение с сетью), а индикатор состояния базы медленно мигает	(абель Ethernet не подключен.	/бедитесь в правильности соединения кабелем Ethernet базы и порта широкополосного соединения (на модеме, маршрутизаторе, концентраторе, переключателе и т.п.).
Невозможно направить вызов Skype	(абель Ethernet не подключен.	/бедитесь в правильности соединения кабелем Ethernet базы и порта широкополосного соединения (на модеме, маршрутизаторе, концентраторе, переключателе и т.п.).
	Не включен маршрутизатор или модем.	включите модем или маршрутизатор и повторно включите базу.
	раза не может обнаружить IP- адрес.	В настройках сети Internet убедитесь, что IP соответствует IP-подключению, и что выполнено подключение к прокси- серверу. Руководство по подключению прокси-сервера см. в руководстве пользователя.
	вы не зарегистрированы как пользователь Skype.	Перейдите в меню состояния и выберите пункт Sign in as a Skype user (Войти как пользователь Skype). См. раздел " <b>Вход в Skype"</b> данного руководства.
Не работает дисплей	Разряжены аккумуляторы.	варядите или замените аккумуляторы.
Невозможно выполнить регистрацию телефона	База не готова к регистрации. Не подключено зарядное устройство.	Перезагрузите базу, нажав кнопку на задней панели и повторите попытку регистрации. Убедитесь, что питание правильно подключено к зарядному устройству, и что устройство включено.
	В телефоне не установлены аккумуляторы.	Убедитесь, что аккумуляторы правильно установлены. Перезагрузите базу и повторите попытку регистрации.
	База не подключена.	/бедитесь, что питание правильно подключено к базе ——— , и что устройство включено.
Нет соединения между телефоном и базой	Вы находитесь далеко от базы. Гелефон не зарегистрирован.	Тереместитесь ближе к базе. Зарегистрируйте телефон.
	база не подключена к питанию.	/бедитесь, что питание правильно подключено к базе —— , и что устройство включено.
Не происходит зарядка телефона в зарядном устройстве	Зарядное устройство не подключено к питанию.	<ul> <li>Подключите адаптер питания зарядного устройства к работающей электрической розетке.</li> </ul>
Jorponolae	Телефон неправильно установлен в зарядном	<ul> <li>Правильно установите телефон в зарядном устройстве.</li> </ul>
	устроистве. Неправильно вставлены аккумуляторы.	• Проверьте положение аккумуляторов
Нет звонка на трубке	Установлен режим отключения от сети Skype или режим не беспокоить.	• Установите режим подключения к сети Skype.
	Возможно, отключен звуковой сигнал телефона.	• Увеличьте громкость звукового сигнала.
	∎телефон может находиться слишком далеко от базы.	• Переместитесь ближе к базе.