



# Настройка интернет-центра ZyXEL KEENETIC LITE

## для работы в Интернет и приема IPTV


Пуск - Панель управления - Сеть и Интернет - Центр управления сетями и общим доступом - Изменение параметров адаптера - Подключение по локальной сети - Свойства - Протокол Интернета версии 4 (TCP/IP) - Свойства - Получать IP-адрес автоматически - Получать адрес DNS-сервера автоматически - ОК



Браузер - <http://192.168.1.1/> - Пользователь:admin - Пароль:1234




Система - Режим работы - по выделенной линии Ethernet — Применить




Интернет - Подключение - Настройка параметров IP:Без IP-адреса - Использовать MAC-адрес:По умолчанию — Применить


Интернет - Авторизация - Протокол доступа в Интернет:PPPoE - Имя пользователя:ваш\_логин - Пароль:ваш\_пароль - Метод проверки подлинности:Автоопределение - Безопасность данных (MPPE):Не используется - Получать IP-адрес автоматически - Размер MTU:1400 — Применить



Домашняя сеть - IP-адрес интернет-центра:192.168.1.1 - Маска подсети:255.255.255.0 - DHCP:сервер - Пул адресов - Образовать автоматически - Применить



Домашняя сеть - IP-телевидение - Режим TVport:Автоматически — Применить



Роутер настроен и готов к использованию.